



Philips
Radio sa budilnikom

Bežični Qi punjač za telefon
Bluetooth strimovanje
Veliki, jasni ekran



TAR7606

Punite telefon. Strimujte muziku.

Budite se uz potpuno napunjen telefon i melodije sa omiljene radio stanice! Ovaj Bluetooth FM radio sa budilnikom takođe vam omogućava da strimujete zvuk sa mobilnog uređaja. Dobijate bežično Qi punjenje i USB stanicu za punjenje starijih uređaja.

Spavajte dobro. Budite se nežno.

- Tajmer za spavanje. Uspavajte se slušajući omiljene zvukove.
- Funkcija dvostrukog alarma. Podesite dva alarma.
- Nežno buđenje. Jačina zvuka alarma, muzike ili radija postepeno se povećava.
- Ponavljanje alarma radi dodatnog vremena za san

Jednostavna kontrola, ujutru i uveče

- Ključne komande sa gornje strane
- Pritisnite za mirovanje, osvetljenost i jačinu zvuka
- Dimenzije: 153 x 68 x 153 mm
- Automatska sinhronizacija vremena. Rezervno napajanje pomoću baterije u slučaju nestanka struje

Kompaktan oblik. Svestrane funkcije.

- Prepun funkcija
- Bluetooth strimovanje. FM radio
- Bežično Qi postolje za punjenje. USB port.

PHILIPS

Važne karakt.

Prepun funkcija



Veliki, jasni digitalni displej za vreme svetli sa prednje strane ovog Bluetooth radija sa budilnikom. Ključne komande se nalaze sa gornje strane, koja takođe krije bežično Qi postolje za punjenje telefona. Za telefone koji zahtevaju žično punjenje, tu je USB port za punjenje.

Bluetooth strimovanje. FM radio



Od muzike do vesti, ovaj radio sa budilnikom predstavlja vašu ulaznicu u svet boljeg slušanja! Možete da memorišete do 20 omiljenih FM radio stanica, kao i da strimujete muziku, potkaste i druge sadržaje sa Bluetooth uređaja. Budite se ili tonite u san uz omiljene zvukove.

Tajmer za stanje mirovanja



Utonite u okrepljujući san uz omiljenu muziku, potkast ili radio emisiju u pozadini. Tajmer za spavanje možete da podesite tako da reprodukuje izabrani izvor do dva sata. Nakon što unapred podešeno vreme istekne, zvuk se automatski isključuje.

Dvostruki alarm



Funkcija dvostrukog alarma omogućava vam da podesite dva alarma, od kojih oba mogu da se podese tako da koriste zvuk alarma, radio ili plejliste. Savršeno rešenje ako ćete verovatno nastaviti da spavate posle prvog alarma, odnosno ako partner želi da se probudi pre vas.

nežno buđenje



Lagano započnite dan zahvaljujući funkciji Nežno buđenje. Bez obzira na to da li izaberete da se budite uz zvuk alarma, plejliste ili radio, jačina zvuka je prvo mala, pa se postepeno povećava. Nema više naglog buđenja!

Rezervna baterija

Nikada više nećete morati da podešavate vreme. Ovaj radio sa budilnikom automatski sinhronizuje vreme, a ima i rezervno napajanje pomoću baterije. Ako nestane struje, nema potrebe da resetujete sat, a postavke alarma će ostati sačuvane.

Veliki, jasni ekran

Kompaktna, solidna izrada. Veliki, jasni displej

Dimenzije: 153 x 68 x 153 mm

Dimenzije: 153 x 68 x 153 mm

Ključne komande sa gornje strane

Ključne komande sa gornje strane

Pritisnite za mirovanje, osvetljenost

Pritisnite za mirovanje, osvetljenost i jačinu zvuka

Ponavljanje alarma radi dodatnog sna

Ponavljanje alarma radi dodatnog vremena za san

Bežično Qi postolje za punjenje

Bežično Qi postolje za punjenje. USB port.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 W
- Zvučni sistem: Stereo

Zvučnici

- Prečnik drajvera punog opsega: 1,75 inča
- Broj drajvera punog opsega: 2

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth
- Bluetooth verzija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth domet: 10 m (prazan prostor)
- Audio ulaz: Ne

Podేశivač / Prijem / Prenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Opseg tjunera: FM
- Broj memorisanih stanica: 20 (FM)
- RDS: Da.

Praktičnost

- Pozadinski osvetljeno: Bela
- Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole
- Osvetljenost ekrana: Visoko/srednje/nisko

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u standby modu: ≤ 1 W
- Tip napajanja: Ulaz AC
- Rezervna baterija: AAA x 2 (nisu priložene)
- Potrošnja energije pri radu: $\leq 17,1$ W

Dimenzije pakovanja

- Visina: 16.2 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 21.3 cm
- Dubina: 7.6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12163 8
- Bruto težina: 0.961 kg
- Neto težina: 0.864 kg
- Tarirana težina: 0.097 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 6.8 cm
- Širina: 15.3 cm
- Dubina: 15.3 cm
- Težina: 0.621 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list

Alarm

- Izvor alarma: FM radio, Bluetooth, Zujalica
- Broj alarma: 2
- Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
- Odlaganje (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Punjenje

- USB uređaji: 5 V, 1 A
- Bežično punjenje: Podržava Samsung brzo punjenje od 9 W

Sat

- Ekran: LCD
- Tip: Digitalni
- Format vremena: 12H, 24 sata



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 3.2.2

EAN: 48 95229 12163 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com