

Philips
DVD Micro Theatre



MCD988

Surround Sound uit de muur

dankzij de Dolby Virtual-luidsprekers

De MCD988 met Philips Moving Surround Sound biedt optimaal filmplezier. De Dolby Virtual-luidsprekers bewegen tijdens het afspelen van geluid zodat u in uw woonkamer kunt genieten van de ultieme bioscoopervaring.

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dual-DVD-wisselaar voor ononderbroken filmplezier
- 1080i HDMI met "upconversion" van High Definition-video
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Dolby Virtual Speaker voor een geluidservaring als in de bioscoop
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Philips Moving Surround Sound voor een fantastische geluidservaring
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Totaal vermogen van 400 W RMS met een actieve subwoofer
- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Afstandsbediening voor het optimaal positioneren van de luidsprekers

Ontwerp dat past in uw interieur

- Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

1080i HDMI

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oudere versies van DVI (Digital Video Interface).

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Moving Surround Sound

Moving Surround Sound is voorzien van Dolby Virtual Speaker-technologie en zorgt voor een

uitgebreidere, rijkere geluids- en videobeleving door een visuele dimensie toe te voegen. Luisteraars kunnen nu genieten van een meeslepende Surround Sound-ervaring die ook visueel wordt gemaakt. In wezen worden zowel de bovenste luidsprekerunit als de luidsprekerunit met metalen afdekking gemotoriseerd zodat ze in feite samen 'bewegen' om een Surround Sound-ervaring te scheppen. De combinatie van de bewegende luidsprekerunits die het effect van 'geluidsstralen' richting de luisteraar tot stand brengen, zorgen op effectieve wijze voor een groter klankbereik.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke

hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

**HDMI****USB
DIRECT**

Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), Video-upsampling, Video upscaling

Geluid

- Uitgangsvermogen: Totaal 400 W RMS
- Geluidsverbetering: Bewegende luidsprekers, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume, Klasse 'D' digitale versterker
- Geluidssysteem: Dolby Virtual speaker, Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem, 2 x 2 inch bullet tweeter, 2 x 4 inch woofer
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 8 inch woofer

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-video, Video-CD/SVCD, Foto-CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, PBC, Hoek, Zoom, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit
- DVD-regio.: 2
- Ladertype: Automatisch
- Videoverbetering: Progressive Scan
- Aantal discs: 2

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: Foto-CD

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, Digitale, coaxiale audio-uitgang, Actieve subwoofer pre-out, AV-uitgang, DIN-aansluiting, HDMI uit
- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- OSD-talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Zweeds, Turks
- Indicaties: DIM-modus
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Wandmontage mogelijk
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Schroeven voor wandmontage x 2, Audio-/videokabel, FM-antenne, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 496 x 1072 x 366 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 430 x 225 x 141 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 198 x 649 x 163 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 430 x 265 x 292 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com