

Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar



SHC5102



Trådlös frihet

Helt uppladdningsbar

Inget mer trassel med sladdar, du kan känna dig helt fri när du rör dig hemma och njuter av musiken. Med den uppladdningsbara och lätta designen orkar du bära den mycket länge.

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Bekväm för långvarig användning

- Självjusterande inre huvudband
- Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Bekvämlighet

- Två par hörlurar innebär att du kan dela din musik med en vän
- Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna
- Helt uppladdningsbara

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 10-20 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalseparering: > 30 dB
- Pilottonsfrekvens: 19 kHz
- Måtområde: 100 m
- Bärarfrequensintervall: 863,0–865,0 MHz
- Modulering: FM
- Antal kanaler: 2

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Indikator för låg batterinivå
- Dubbel PLL
- Drifttid: +/- 15 tim
- Automatisk avstängning

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 55815 4
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bruttovikt: 4,06 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 47,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,854 kg
- Taravikt: 2,206 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 15 cm
- Bruttovikt: 1,086 kg
- Nettovikt: 0,618 kg
- Taravikt: 0,468 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- EAN: 69 23410 70500 3

Funktioner

Lätt design



Det tåliga och lätta kvalitetsmaterialet gör den extra bekväm att bära under lång tid.

32 mm högtalarelement

Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt element som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.

Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

2 hörlurar medföljer

Med två par hörlurar kan du dela den "personliga" lyssningsupplevelsen med en vän.

2 utsändningskanaler

Med möjligheten att välja mellan två utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen.

Helt uppladdningsbara

Hörlurarna har designats för användning med uppladdningsbara batterier. Du behöver inte tänka på kostnaden om du använder dem ofta.



Publiceringsdatum
2014-03-11

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 66508
EAN: 69 23410 70500 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com