

PHILIPS

Klasični mikro zvočni sistem

Motorizirana vratca CD-predvajalnika

MCM205



Obsedeni z zvokom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Odličen zvok imate na doseg roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Predvajajte svoje najljubše skladbe v obliki MP3/WMA s funkcijo USB Direct ali MP3 Link. Elegantno oblikovani zvočniki za klasičen videz, ki ni nikoli iz mode.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Enostavna uporaba

- Funkciji budilke in izklopnega časovnika
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

Značilnosti

Digitalni nadzor zvoka



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

10 W RMS



Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna

moč oziroma natančnejše električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Motoriziran nalagalnik CD-jev

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalniki. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa

ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Budilka in izklopni časovnik



Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspate. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.



Specifikacije

Zvok

Izhodna moč: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W glasbene moči

Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Zvočniki

Akustične enote zvočnika: 8,9 cm nizkotonski zvočnik

Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Povezljivost

USB: Gostitelj USB

MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)

Predvajanje zvočnih posnetkov

Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Drugo: Podpora oznak ID3

Načini predvajanja z neposredno povezavo USB:

hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Fiksna FM zaključna antena, antena MW

Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo, MW

Prednastavljene postaje: 30

Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Priročnost

Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm

Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik

Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj

Vrsta zaslona: LCD-zaslon

Napajanje

Napajanje: 110–240 V

Napajanje: 50/60 Hz

Dodatna oprema

Daljinski upravljalnik

Uporabniški priročnik: v več jezikih

Drugo: vodnik za hiter začetek

Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel,

Adapter AC-DC

Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

Bruto teža: 4,4 kg

Globina glavnega zvočnika: 140 mm

Širina glavnega zvočnika: 146 mm

Globina glavne enote: 222 mm

Višina glavne enote: 228 mm

Širina glavne enote: 152 mm

Višina embalaže: 330 mm

Širina embalaže: 370 mm

Globina embalaže: 275 mm

Višina glavnega zvočnika: 232 mm

Zelen

Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

