



Philips Pronto
Kotiteatterin ohjauspaneeli

Pronto

TSU9300

Asentajien suunnittelema, Philipsin valmistama

Erittäin ohuessa Pronto TSU9300 -laitteessa on upea 7,1 cm (2,8") QVGA-kosketusvärinäyttö ja paljon toimintoja. Sen tyylikäs muotoilu ja kiiltävänmusta alumiiniviimeistely sopii mihin tahansa moderniin sisustukseen.

Ripaus eleganssia

- Tarkan 2,8 tuuman värikosketusnäytön kontrasti on erinomainen
- Ergonominen muotoilu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä
- Uusi muotoilu, jossa on upotettu näyttö

Mukautettua käyttömukavuutta

- Käyttöliittymää voi muokata oman maun ja toiveiden mukaan
- Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella
- Ohjaa piilossa tai toisissa huoneissa olevia laitteita

Musiikki, tunnelma ja ilmapiiri

- Musiikkipalvelimen ohjain, jossa on intuitiivinen pyörivä kohdistin
- Esimääritetty valaistuksen ohjain (Lutron RadioRa)
- Käytä digitaalisia tiedostoja Windows MCE -tietokoneella

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 2,8 tuumaa
- Näyttövärit: 65 536
- Tarkkuus: 320 x 240 pikseliä
- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- Kosketusnäyttö

Liitännät

- Liitin: Mini-USB
- Virta: 100–240 V, 50/60 Hz
- Sisäinen langaton tekniikka: 802,11g
- Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä
- Verkkotila: DHCP, Kiinteä IP
- USB: USB 2.0

Käytön mukavuus

- Automaattinen virrankatkaisu
- Monikielinen: Englanti, Espanja, Ranska, Saksa, Hollanti
- Kello ja kalenteri
- Telakointiasema
- Kohdistinpainike
- Kosketussensori
- Pyörivä rulla

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- CD-ROM
- Telakointiasema
- Tulostettu käyttöopas
- USB-johto

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 250 Mt tilaa
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista
- CD-ROM-asema
- RAM-muisti: 256 Mt tilaa
- USB: Vapaa USB-portti

Virta

- Akun kapasiteetti: 1700 mAh
- Latausaika: Enintään 3,5 t
- Pariston malli: litiumpolymeeri
- Virtakytkin

Mukautus

- Täydet näytön mukautusominaisuudet
- Alpha Blending
- Makrot: Jopa 250 vaihetta
- Tietokanta: Muokattava henkilökohtainen tietokanta, Mallinumeroon perustuva tietokanta

Tekniset tiedot

- keskusyksikkö: Freescale 32 bittiä RISC
- Keskusyksikön nopeus: 266 MHz
- RAM-muistikoko: 64 Mt

Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 12 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Lähetin-LED:it: 5
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 3000

RF-toiminnot

- Taajuus (GHz): 2,4
- WiFi-pohjainen

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 45258 2
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Kokonaispaino: 1 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,5 x 21,6 x 10 cm
- Nettopaino: 0,604 kg
- Taara: 0,396 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 45258 2
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysisjoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,6 x 35,5 x 10 cm
- Kokonaispaino: 1 kg
- Nettopaino: 0,604 kg
- Taara: 0,396 kg

Tuotteen mitat

- Paino: 0,285 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 10 x 15,7 x 3,4 cm

Kohokohdat

Mukautettava käyttöliittymä

Käyttöliittymän voi muokata täysin käyttäjän oman maun ja toivomusten mukaan. Kosketusnäytössä näkyvät vain useimmin käytetyt laitteet ja painikkeet. Lisäksi käyttäjä voi valita käyttöliittymän ulkoasuun (taustan, kuvakkeet, painikkeet, värit).

Upotettu näyttö

Upotetulla näytöllä tarkoitetaan sitä, että näyttö istuu sopuuhaisesti koteloon

Musiikkipalvelimen ohjain

Ohjain on heti valmis ohjaamaan käyttäjän musiikkipalvelinta, kuten Escent Fireball. Musiikkipalvelimen käyttöliittymä näkyy kaukosäätimessä. Musiikin kuuntelu on helppoa ilman televisiota, jonka käyttö on yleensä edellytys musiikkipalvelimen käyttöliittymän katsomiseen. Tämä ominaisuus yhdessä ergonomisen peukalopyörän kanssa helpottaa kappaleiden ja soittolistojen valintaa sekä vapauttaa TV-ruudun muuhun käyttöön.

Valaistuksen ohjain

Esimääritetty valaistuksen ohjain sisältää koko näytön kokonaisen käyttöliittymän, joka ohjaa valaistusta, tunnelmaa ja yksittäisiä himmentimiä. Näytössä näkyy myös tiedot koko asunnon valaistuksesta, joten käyttäjä tietää missä valot ovat käytössä ja missä eivät.

MCE-yhteensopivuus

Pronto-ohjauspaneelista saadaan Windows MCE -yhteensopiva kolmannen osapuolen ohjelmistolla. Voit käyttää digitaalisia tiedostoja MCE-tietokoneestasi ohjauspaneelin avulla.

Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella

Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa makrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita eri toimintoja.

Laajennettu hallinta

Jatkeita, jotka kasvattavat kaukosäätimen kantamaa, on saatavana sekä langallisina että langattomina versioina. Käyttäjä voi hallita kaapeissa tai muissa huoneissa olevia laitteita yhdellä kaukosäätimellä.



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 2.1.10

12 NC: 8670 000 47847
EAN: 87 12581 45258 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com