



Philips
„Faro“ stiliaus belaidis
telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.
Laisvų rankų ragelio garsiakalbis



M7701B

Nauja bendravimo forma

Dėl pastebimos išvaizdos „Philips Faro“ belaidžio telefono dizainas tampa šiuolaikinio meno forma. Dailios linijos sujungia telefoną su jo papildomu ekranu pagrinde. Mėgaukitės išmaniomis funkcijomis, pvz., momentiniu prieinamumu prie telefono ir lengvai įjungiamu žadintuvo atidėjimu.

Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

Išskirtiniai pojūčiai skambinant

- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) baltai juodas grafinis ekranas
- Lengvai pasiekiamas signalo atidėjimo mygtukas, kad būtų galima dar šiek tiek pamiegoti
- Juodasis sąrašas, anoniminis skambutis, tylusis režimas, skambučių draudimas
- Suderinamas su klausos aparatu, sumažina nepageidaujamą triukšmą
- Akimirksniu pasiekiamas ragelio garsiakalbis skirtas lengvai kalbėtis laisvomis rankomis
- Vizualus skambučio tonas pradeda žybcioti, kad įspėtų apie įeinančius skambučius

Įmantrus dizainas ir aukšta kokybė

- Puikiai pagamintas, ryškus ir skulptūriškas
- Sukalibruota, vientisai integruota klaviatūra, kad tiksliai surinktumėte numerį
- Kraukite ragelį bet koku būdu
- Papildomame pagrindo ekrane rodomas skambinančio asmens ID ir laikrodis

PHILIPS

„Faro“ stiliaus belaidis telefonas
1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet. Laisvų rankų ragelio garsiakalbis

M7701B/23

Ypatybės

4,6 cm (1,8") grafinis ekranas



Didelio kontrastingumo baltai juodame atvirkštiniame LCD ekrane patogų skaityti, be to, jis puikiai dera prie „Philips Faro“ išpuoselėto stiliaus kalbos.

Ryškus ir skulptūriškas

Puikiai pagamintas, ryškus ir skulptūriškas

Sukalibruota klaviatūra



Spausdami mygtukus sukalybruotoje klaviatūroje aiškiai jausite kiekvieną paspaudimą, kad ir ką rinktumėte – numerį ar telefono knygos adresatą. Išsamios klaviatūros medžiagų ir struktūros studijos bei išsamių naudotojų bandymų rezultatas yra tinkamas mygtuko paspaudimo jėgos ir mygtuko reakcijos balansas, dėl kurio numeris renkamas tiksliai

Paprasta atidėti žadintuvą

Palietę ant aparato esantį tam skirtą mygtuką lengvai sureaguosite į signalą ir pasirinksite dar kelias minutes pasnausti – daugiausia 3 kartus. Tiesiog nustatykite paprastą signalo funkciją ir užtikrinkite, kad ragelis būtų ant aparato. Pagrindo ekrane rodoma piktograma nurodys, kad žadintuvo signalas nustatytas.

ECO+ režimas



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Išplėstiniai privatumo nustatymai

Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių gaunami skambučiai yra ribojami, kad nereikėtų kalbėtis su nepageidaujamais skambinančiais asmenimis. Galite užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei gaunamas skambutis prasideda šiais skaičiais arba yra vienas iš tiksliai nurodytų 4 numerių, telefonas neskambės. Įjungę tylųjį režimą skambučius galite nutildyti tam tikru metu, kad pasimėgautumėte ramybe ir tylą. Naudojami skambučių draudimo funkciją galite išvengti didelių telefono sąskaitų, nes galite užblokuoti tam tikrais skaitmenimis prasidedančius numerius.

Įkrovimas be rūpesčių

Kad būtų patikimiau ir patogiau, ragelį prijungimo stotelėje galima įkrauti iš abiejų galų.

Suderinamas su klausos aparatu

Ši funkcija suteikia galimybę sujungti telefoną su klausos aparatu, kad būtų sustiprintas garsas pokalbio metu ir sumažintas aplinkos, zvimbimo, užimo ar švilpimo triukšmas, kuris gali atsirasti, kai naudojate telefoną kartu su klausos aparatu.

Akimirksniu pasiekiamas ragelio garsiakalbis



Telefone įmontuotas garsiakalbis sustiprina skambinančio asmens balsą, kad galėtumėte mėgautis pokalbiais laisvomis rankomis. Taip galite atlikti kelias užduotis vienu metu ir atsakyti į svarbius skambučius. Tiesiog spustelėkite ant aparato esantį tam skirtą ragelio garsiakalbio mygtuką ir kalbėkite laisvomis rankomis, ragelį laikydami ant aparato. Išmaniųjų garsiakalbio konstrukcija ant ragelio viršaus visada užtikrina puikų garso perdavimą, kai įjungtas ragelio garsiakalbio režimas.

Papildomas pagrindo ekranas



Baltai juodas „Philips Faro“ ekranas tarsi įsilieja ir yra stilingai integruotas į pagrindą. Skambinant ekrane rodomas skambinančio asmens ID, o veikiant budėjimo režimu – laikrodis. Pagrindo ekraną bet kuriuo metu galite išjungti, kad netrukdytų jokios šviesos.

Vizualus skambučio tonas

Gaukite išpėjimą apie visus gaunamus skambučius, naudodami išmaniąją vizualaus skambučio tono funkciją. Ekranas ir klaviatūros foninis apšvietimas šviečia siekiant jus įspėti apie skambutį.

Specifikacijos

Garsas

- Suderinamas su klausos aparatu
- Garso profilis: „MySound“
- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Žadintuvai: Žadintuvus, kartoti signalą (snausti)
- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Klavišų skaičius: 23
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
- Skambučių valdymas: Skambintojo ID*, Skambučių laukimas*, Rinkti skambučiai, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Šviečianti klaviatūra: Balta
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi rageliai: iki 4
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Padidinti rinkimo skaičius
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas, signalo atidėjimo mygtukas, garsiakalbis
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 m
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: Atriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Aukščiausios klasės multimedijos sąsaja: Įprastas

- Pranešimas apie įvykį: Įvykių būsenai
- Vizualus skambučio tonas

Maitinimas

- Baterijos talpa: 550 mAh
- Elektros energija: 100–240 V KS ~ 50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: 2 x AAA NiMH įkraunamos
- Energijos sąnaudos: < 1,35 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 12.1 cm
- Gylis: 10.1 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10357 3
- Bendras svoris: 0.5 kg
- Grynas svoris: 0.357 kg
- Pakuotės svoris: 0.143 kg

Vaizdas / ekranas

- Fono spalva: Balta
- Foninis apšvietimas: taip
- Pagrindo ekrano dydis: 7,0 cm / 2,77 in
- Pagrindo ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica
- Ragelio ekrano dydis: 4,6 cm / 1,8 in
- Ragelio ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
- Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 20 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
- Keli telefonų knygos įrašai: 3 laukeliai

Sauga

- Siuntimo šifravimas

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“

- EKO režimas: Automatinis ir rankinis
- Eco+

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP

