



Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Formato 4:3

8FF3CDW



Partilhe as suas memórias

Quantas imagens digitais estão escondidas no seu computador? Veja, partilhe, organize e reviva as suas memórias com a Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de visualizar fotografias digitais com uma qualidade impressionante - sem computador.

Visor de qualidade superior para fotografias tipo impressão

- Relação de aspecto de 4:3 para uma visualização sem distorção
- imagen Pro para cores mais nítidas e vibrantes
- Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Veja e gira facilmente as suas fotografias digitais

- Uma ranhura para cartões SD adicional para memórias ilimitadas
- Divirta-se com Collage Pro: automaticamente ou editado por si
- Um software para PC de arrastar e largar de fácil utilização para transferir as suas fotografias
- Cria álbuns, apresentações de slides e gere as suas fotografias

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência

- Orientação automática das fotografias nos modos vertical ou horizontal
- Poupança de energia proporcionada pela regulação de intensidade automática através da detecção da luz ambiente

Design clássico: materiais sólidos e textura fina

- Madeira genuína com veios naturais - desenhada para o seu lar

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Aspecto 4:3 perfeito

A PhotoFrame digital Philips assegura a apresentação das suas fotografias em 4:3 para desfrutar da melhor experiência visual.

Memórias ilimitadas

A sua PhotoFrame Philips vem com uma ranhura para cartões SD adicional, permitindo-lhe expandir o espaço de armazenamento da sua PhotoFrame, oferecendo-lhe muito espaço para todas as suas memórias - é quase como ter espaço virtualmente ilimitado para as suas memórias e fotografias! Graças ao gestor de cartões de memória Philips, pode copiar e colar imagens facilmente entre os seus vários tipos de cartões de memória.

Orientação automática

O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.

Collage Pro

Lembre-se como era divertido trabalhar as suas fotografias no passado - recortando-as e criando belas colecções! Collage Pro é uma funcionalidade única e avançada da PhotoFrame digital da Philips. Tal como acontece com as outras PhotoFrames digitais da Philips com a função Collage, pode ver automaticamente apresentações de diapositivos de colagens (vista aleatória). Com Collage Pro, pode igualmente editar e criar colagens sozinho. Pode criar uma colagem

facilmente a partir de várias fontes, tais como um cartão SD ou uma caneta USB.

imagem Pro

A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e ajustar para um contraste perfeito. imagem Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais da imagem que proporcionam mais precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, imagem Pro oferece ainda tonalidades da pele melhoradas, imagens mais nítidas e visualização de fotos sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.

Gestor de PhotoFrame

Pode ligar facilmente a PhotoFrame da Philips ao seu computador através de um cabo USB. O Gestor de PhotoFrame é uma ferramenta de software de arrastar e largar que lhe permite arrastar as suas fotografias do seu computador para a PhotoFrame - é tão simples quanto isto! Além disso, o software permite realizar tarefas de edição simples, tais como zoom e recorte. Até pode pré-visualizar o resultado da sua edição antes de transferi-lo para a PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais

pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.

Madeira genuína com veios naturais

Há imensas molduras para fotografias digitais no mercado com designs desagradáveis à vista e que não se adequam à decoração da sua casa. Agora, a Philips criou a PhotoFrame com uma parte frontal em madeira genuína, de cor quente e com veios naturais, que condiz na perfeição com o design simples do compartimento posterior. Não só vai bem com a decoração da sua casa, como também alegria qualquer divisão!

Álbum Inteligente

O Álbum Inteligente permite-lhe criar e gerir álbuns, assim como configurar e ajustar efeitos de transição nas apresentações de slides.

Smart Power Pro

Smart Power Pro é um sensor que liga e desliga a PhotoFrame através da detecção da luminosidade circundante, reduzindo o consumo de energia para bem do ambiente e poupando cerca de um terço em custos de energia da PhotoFrame. A melhor notícia é ser tudo automático!



Especificações

Imagem/Visualização

- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Relação de aspecto: 4:3
- Resolução do painel: 800 x 600
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 300:1

Conectividade

- USB: USB 2.0 Principal, USB 2.0 Secundário

Suporte de armazenamento

- Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Unidade flash USB
- Capacidade da memória incorporada: 128 MB (para fotografias 510-1020, cerca de 26 MB utilizados pelo sistema)

Comodidade

- Leitor de cartões: Incorporado (3x)
- Formato fotos suportado: Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels, Fotografia JPEG
- Colocação: Horizontal, Vertical, Orientação automática das fotografias
- Botões e controles: 3 botões, Tecla de direção (4 pontos) e Enter
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar, Zoom e recorte
- Efeitos fotográficos: Preto e Branco, Molduras, Cor radiante, Sépia
- Definição da apres. diapositivos: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição, Colagem (várias fotografias)
- Fundo do ecrã: Preta, Branco, Cinzento, Formato automático
- Função de configuração: Ajuste da luminosidade, Idioma, Estado, Ligar/desligar bip, Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do relógio, Ligar/desligar automático, Memo de eventos com snooze, Origem da fotografia, Apresentação de diapositivos
- Estado do sistema: Versão do firmware, Memória restante
- Estado do suporte multimédia ligado: Suporte ligado, Memória restante
- Compatibilidade Plug & Play: Windows 2000/XP ou

- superior, Windows Vista, Mac OS X
- Aprovações regulamentares: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suíça, UL/cUL, BSMI
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol
- Gestão do álbum: Criar, Eliminar, Editar, Atribuir novo nome
- Outras conveniências: Compatível com o Bloqueio Kensington
- Gestão da apres. diapositivos: Criar apresentação de slides, Eliminar apresentação de slides, Atribuir novo nome a apresentação de slides

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Suporte, cabo USB, CD-ROM com software + manual

Dimensões

- Peso: 0,34 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -10°C a 60°C
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentação

- Consumo de energia: (sistema ligado) 5,09 W
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA
- Fonte de alimentação: Saída CC de 9 V, 2 A
- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

Embalagem exterior

- Peso bruto: 3,7648 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso líquido: 1,9988 kg
- Tara: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Número de embalagens para o consumidor: 2

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso bruto: 1,632 kg
- Peso líquido: 0,9994 kg
- Tara: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa



Data de publicação
2010-01-26

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com