

Philips
Internal Drive

DVD
20x Brännare

SPD25 I 4BM



Multi SATA-enhet

Med Philips interna DVD RW-brännare kan du läsa och bränna alla DVD- och CD-format samt format med dubbla lager. Den är enkel att installera även för oerfarna användare. Eftersom den har utformats av en av skaparna av Blu-ray samt optiska DVD- och CD-medier kan du vara säker på att den är extra tillförlitlig.

Se den senaste tekniken

- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- Funktioner för DVD-RAM-format

Överlägsna prestanda

- 8x skrivhastighet på DVD+R DL
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager
- Enstående 20x skrivhastighet

Bekvämlighet

- Plug & Play gör installationen enklare
- Dual Format

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Internal Drive
DVD 20x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **DVD+R:** 20X (24 300 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R:** 20X (24 300 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV

Överskrivningshastighet

- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV
- **CD-RW:** 32x (4800 kB/sek) vid CAV

Läshastighet

- **DVD-ROM:** 16x (21 600 kB/sek) vid CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV
- **Åtkomsttid:** 140
- **Buffertstorlek:** 2 MB

Anslutningar

- **Gränssnitt:** SATA
- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Analog ljudutgång vänster/höger, spänningsanslutning, Digital ljudutgång, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Plug & Play

Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 650 MB

- **PC OS:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 20-80 % RH (ingen kondensering)
- **Drifttemperatur:** 5-50 °C
- **Förvaringstemperatur:** -40 - 80 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del 15

Förpackningens mått

- **EAN:** 87 12581 34873 1
- **Antal produkter som medföljer:** 1
- **Förpackningstyp:** Kartong
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Bruttovikt:** 0,86 kg
- **Nettovikt:** 0,74 kg
- **Taravikt:** 0 12 kg

Yttre kartong

- **EAN:** 87 12581 34874 8
- **Antal konsumentförpackningar:** 10
- **Bruttovikt:** 9,1 kg
- **Yttre kartong (L x B x H):** 38 x 32 x 24 cm
- **Nettovikt:** 7,4 kg
- **Taravikt:** 1,7 kg

SPD25 14BM/00

Produktfördelar

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Dual Format-brännare för +/- DL

Ny brännare som skriver till både +R och -R, 8,5 GB media med dubbla lager

Plug & Play

Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

8,5 GB lagringskapacitet

Lagra 8,5 GB data eller 4 timmar DVD-video på en enkelsidig skiva med dubbla lager

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet kan användas, vilket gör produkten till en äkta MultiRecording-enhet som fungerar med alla CD- och DVD-format.

20x skrivhastighet

Med den senaste tekniken har den här brännaren en skrivhastighet på 20x. Det innebär att det är den snabbaste brännaren i världen.



Publiceringsdatum
2009-01-21

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 31943
EAN: 87 12581 34873 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com