

Philips
Microsistema HiFi

MP3

MCM190



Disfruta de la música de tus CDs de MP3 como a ti te gusta

Compacto y estético, este minisistema con acabado de madera encierra un equipo potente y combina un excelente rendimiento con funciones básicas, sin afectar la estética. Siéntate y disfruta de la música como más te gusta.

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- 10 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- 2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Sonido extraordinario

- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 400 W PMPO
- Optimización del sonido: Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, MP3-CD programable de 10 pistas, CD programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Naranja

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena AM
- Control remoto: 21 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr):
148 x 235 x 258 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
142 x 235 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
446 x 312 x 342 mm
- Peso con empaque incluido: 7,3 kg



Fecha de publicación
2009-03-06

Versión: 4.0.7

12 NC: 9073 100 12517
EAN: 87 10895 87202 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com