



Philips SoundBar  
Hemmabiosystem med  
Ambisound

DVD-uppspelning

SoundBar

HTS8150



## Förförd av ljudet

med Ambisound

Omslut dig med 5.1-surroundljud från ett integrerat system i en del, i alla typer av rum.

Ambisound-driven SoundBar som ger suverän ljud- och bildkvalitet och är särskilt utformad för att matcha Philips Aurea-TV:n.

### Live

- SoundBar med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare
- Matchar Aurea-TV:n i en elegant och exklusiv design
- Matchar alla platt-TV men med optimal passform för 42" TV eller större
- Pekskärmskontroller för enkel uppspelning och volymkontroll

### Anslut

- Docka din iPod för medieuppspelning med bildskärmskontroll
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

### Hör och se

- Ambisound för 5.1-surroundljud från färre högtalare
- Utmärkt ljudkvalitet med mjuka dome tweeter-högtalare och DoubleBASS
- Faroudja DCDi för enastående skarp och högkvalitativ video
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

# PHILIPS

# Funktioner

## SoundBar

SoundBar är ett komplett allt-i-ett-hemmabiosystem som ger suveränt 5.1-surroundljud för en uppslukande filmupplevelse. Med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare är SoundBar allt du behöver ha förutom TV:n. Du kan inreda vardagsrummet som du vill ha det men ändå få en enastående flerkanalig ljudupplevelse när du tittar på film med vänner och familj.

## Docka din iPod

Med dockningsstationen som ingår i hemmabiosystemet kan du spela filmer, musik och visa foton från din iPod. Du kan dessutom styra din iPod och bläddra i dess innehåll på TV-skärmen med fjärrkontrollen till hemmabiosystemet. Dockningsstationen ger dig bärbar underhållning i hemmet – praktiskt och enkelt.

## Matchar Aurea-TV:n

SoundBars utseende och prestanda gör att du häpnar. Den ger vardagsrummet klass och är

utformad för att matcha den bländande Aurea-TV:n. Hänge dig åt enastående hemunderhållning utan att behöva kompromissa med din livsstil.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

## EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla

enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

## Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

## Faroudja DCDi

Njut av otroligt skarp och högkvalitativ video på din TV med progressiv upplösning med Faroudja DCDi. Funktionen eliminerar ojämna kanter som visas när vanlig sammanflätad video visas, särskilt med rörliga bilder, vilket i sin tur ger naturliga actionscener. Ta din tittarupplevelse till nästa nivå med klarare och mjukare bilder.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning, Faroudja DCDi

## Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Smart Surround, DoubleBass, Diskant- och baskontroll, ClearVoice
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Nyheter, Sport

## Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 6 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bitastighet: 32-256 kbit/s och VBR

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

USB-flashminne

- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Dockningsanslutning, USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (ljud, cinch), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet)
- Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet), Optisk digital ingång

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1047 x 174 x 154 mm
- Vikt: 8,9 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 322 x 425 x 322 mm
- Subwoofer, vikt: 12,7 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1 120 x 388 x 598 mm
- Vikt inkl. förpackning: 32 kg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Docka för iPod, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, HDMI-kabel, Komplet SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, FM-antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

## Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W



Publiceringsdatum  
2015-02-09

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 38722  
EAN: 87 12581 41034 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)