



Philips  
PhotoFrame

17,8 cm (7") LCD-scherm

Beeldverhouding van 16:9

7FF3FPB



## Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

### Scherm voor foto's van kwaliteit

- ImagEn voor scherpe en levendige kleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor
- SmartContrast: voor verbluffende, rijke details in het zwart

### Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Intuïtieve gebruikersinterface, 5-pijlentoets voor eenvoudige navigatie en bediening
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

### Ecologisch ontwerp

- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

### Stijlvol ontwerp waar uw foto's perfect in uitkomen

- Smaakvolle glanzende afwerking, voelt prettig aan

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### ImagEn-technologie

ImageEn is een exclusieve fotoverbeteringstechnologie van Philips die automatisch uw foto's analyseert om kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast: ImagEn scheidt kleuren om "crosstalk" te voorkomen, past de helderheidsverdeling aan voor een geweldig visueel contrast en verbetert Gamma voor een betere kleurnauwkeurigheid.

### RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

### SmartContrast

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoor toepassingen en een laag energieverbruik.

### Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

### Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan

Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.

### Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.

### Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 480 x 234
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

## Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia, Schitterende kleuren
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs, Automatisch instelbaar
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Automatisch aan/uit, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Alarm
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen

- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Zwitserland, UL/cUL
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, USB-kabel, Standaard, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

## Vermogen

- Energieverbruik: 5 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 41216 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettogewicht: 0,642 kg
- Brutoweight: 0,831 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,189 kg

## Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Omdoos (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettogewicht: 1,284 kg
- Brutoweight: 2,064 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,78 kg



Publicatiedatum  
2011-07-15

Versie: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991  
EAN: 87 12581 41216 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)