

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

CinemaPerfect HD
3D-afspeelmogelijkheid
Net TV



BDP7600



Opvallend perfecte stijl en prestaties

De kristalheldere weergave van HD-video en 3D van de Philips Blu-ray DVD-speler BDP7600 zorgt voor het echte bioscoopgevoel. Met de ultieme prestaties van deze speler geniet u nog meer van uw favoriete websites die via Net TV op uw TV-scherm verschijnen.

Zie meer

- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- Net TV voor populaire onlinediensten op uw TV
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- 7.1-kanaals Surround Sound voor de beste bioscoopervaring

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Net TV en op internet

Kenmerken

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekennde videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Net TV



Profiteer van een scala aan onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt van films, foto's, infotainment en andere onlinecontent via de Philips Blu-ray Disc-speler op uw TV. Sluit de speler rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan via een bekabelde of draadloze verbinding en zoek met de afstandsbediening naar hetgeen u wilt kijken. Via het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten speciaal voor uw TV-scherm.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden

naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.



asimpleswitch.com

Philips Green logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Beeld/scherm

- Geavanceerde videoverwerking: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: Content Adaptive Enhancement, Dynamisch-contrastverbetering, Kleurverbetering, Ruisonderdrukking, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, 3:2/2:2 motion pull-down
- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, AAC (meerkanaals), MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang,

- Digitale optische uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, SD/SDHC-kaartsleuf, Analoge audio-uitgang (5.1-kanaals)
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: Ingebouwde Wi-Fi, 802.11 b/g/n
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

Comfort

- Onlineservices: Net TV
- Firmware-upgrade mogelijk: Onlinefirmware-upgrade, Firmware te upgraden via USB
- BD-Live (Profile 2.0)
- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Deens, Fins, Pools, Turks, Noors, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Roemeens, Slowaaks

Ecologische specificaties

- Gecertificeerd groen product

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: CD-R (gebruiksaanwijzing), Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Grieks, Zweeds, Fins, Pools, Turks, Tsjechisch, Hongaars, Slowaaks, Deens, Noors, Roemeens

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 15 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,15 W

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 43 x 236 mm
- Gewicht van het product: 2 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 495 x 99 x 327 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,6 kg



Publicatiedatum
2016-01-15

Versie: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com