



Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone
Napájení z baterie nebo ze sítě



DS7600



Navržen pro cesty

s tímto dokovacím reproduktorem

Přehrávač Philips DS7600/10 je kompaktní a velmi přenosný, ale jeho zvukový výkon nelze brát na lehkou váhu. Je určen pro cestování a disponuje nabíjecí baterií pro dlouhé přehrávání, robustní hliníkovou povrchovou úpravou a přenosným pouzdrem. Vychutnejte si skvělou hudbu, ať jste kdekoli.

Zvuk, který vás uchvátí

- Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Stvořen pro cesty

- Elegantní, tenký a kompaktní design do každé aktovky

Opravdu přenosný a univerzální

- Odolnost proti poškození a otřesům pro bezpečnou přepravu
- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Přednosti

Technologie wOOx



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytují naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkraslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Odolnost proti poškození a otřesům

Přenosný dokovací reproduktor je navržen pro bezstarostné používání. Dokovací stanice s nejmodernějšími technologiemi je netradičně zhotovena tak, aby její pevná konstrukce maximálně tlumila nárazy. Odolá pádům z výšky až dvou metrů a tlaku o váze do 100 kg (220 liber). Nepřekonatelná odolnost doku znamená, že jej můžete vzít kamkoli chcete s vědomím, že jej bezpečně převezete.

Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslech tisíců internetových ráiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod touch, iPod nano 4. generace, iPod touch 2 generace, iPod nano 5 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod 5. generace, iPod nano 6. generace

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio
- Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
- Kompatibilita: iPhone OS 4.0
- Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
- Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, Probouzejte se s fotografiemi
- Stav baterie: Stav baterie reproduktoru
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- Předpověď počasí pro celý svět: Ano

Možnosti připojení

- Aux in: Ano

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Neodymový magnetický systém: Ano

Příslušenství

- Kabely: 3,5mm AUX-in

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: AA x 4

Rozměry

- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,3 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 310 x 110 x 40
- Hmotnost včetně balení: 1,04 kg
- Rozměry velkoobchodního balení: 175 x 162 x 440 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost: 0,76 kg

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com