

Philipsin
DVD-
kotiteatterijärjestelmä



HTS6600



HDMI



Suorituskykyinen Surround-ääni

ja Ambisound

Ambisound-tekniikan ansiosta HTS6600 tuottaa upean monikanavaisen Surround-äänen vain kahdesta kaiuttimesta missä huoneessa tahansa. Siinä on ensiluokkainen äänen- ja kuvanlaatu, ja sen seinäänkiinnitys on helppoa joka kodissa.

Ääni ja kuva heräävät eloon

- Ambisound-järjestelmällä täyteläinen, virheetön Surround-monikanavaääni
- Smart Surround optimoi Surround-asetukset automaattisesti
- DoubleBASS korostaa ja syventää bassoja
- HDMI 1080i, huipputarkka videokuvan parannus

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Pystykaiuttimet, jotka voi asentaa seinään taulutelevision kanssa
- Hienostunut muotoilu sopii kaikkiin taulutelevisioihin
- Nopea ja helppo asennus

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Direct -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista
- MP3-linjatulo musiikin toistamiseen kannettavissa soittimissa



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot**Kuva/näyttö**

- **Kuvanparannus:** High Def (720p, 1080i), Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto

Ääni

- **Äänentoistojärjestelmä:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- **Äänenparannus:** Smart Surround, DoubleBass, Basso- ja diskanttisäätö
- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Toiminnot, Rock, Konsertti, Klassinen, Draama, Jazz, MTV, RnB, Pelaaminen, Juhlat, Piirretty, Lounge, Urheilu, Utiset

Kaiuttimet

- **Kaiutintyyppi:** 2x pystykaiuttimet
- **Kaiuttimen ohjaimet:** 8 x 2" tehokas bassokaiutin
- **Kaiuttimen impedanssi:** 6 ohmi
- **Subwoofer:** Aktiivikaiutin
- **Bassokaiuttimen ohjain:** 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- **Subwooferin impedanssi:** 4 ohmi
- **Subwooferin taajuudet:** 30–120 Hz

Videoisto

- **Pakkausformaati:** DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Toistomuodot:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** PAL, NTSC

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, WMA
- **Toistomuodot:** CD-äänilevy, CD-R/RW, USB Flash -asema
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Toistomuodot:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash -asema
- **Kuvanparannus:** Musiikkikuvaesitys, Kierto, Zoomaus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** AM, FM
- **RDS:** Aseman nimi

Liitännät

- **Etu- ja sivuliitännät:** MP3-linjatulo, USB
- **Takaliitännät:** HDMI-lähtö, Komponenttvideolähtöliitäntä, SCART I (CVBS, RGB-lähtö), TV-tulo (3,5 mm liitäntä), Yhteensopivuus (Power box -tehoyksikköön)
- **Subwoofer (Power box -tehoyksikkö):** Digitaalinen koaksiaalinen tuloliitäntä, AUX In (RCA, 2 paria), FM-antenni, AM/MW-antenni, Easy-Fit-kaiutinjohdot, Yhteensopivuus (päälaitteeseen)

Mitat

- **Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):** 370 x 76 x 242 mm
- **Paino (jalustan kanssa):** 3,5 kg
- **Kaiuttimen leveys (telineen kanssa):** 180 mm
- **Kaiuttimen korkeus (telineen kanssa):** 420,5 mm
- **Kaiuttimen syvyys (telineen kanssa):** 180 mm
- **Kaiuttimen paino (jalustan kanssa):** 2,32 kg
- **Subwooferin mitat (L x K x S):** 295 x 443 x 295 mm
- **Subwooferin paino:** 9,1 kg
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 841 x 359 x 527 mm
- **Paino pakattuna:** 22,8 kg

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Pikaopas, Käyttöopas, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Täysimittainen SCART-johto, MP3-linjatulokaapeli, AM-antenni, FM-antenni, Välijohdot, Kaiutinkaapelit, Virtajohto, Seinäkiinnike, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Virta

- **Virtalähde:** 220 - 240 V, 50 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 1 W

Tärkeimmät ominaisuudet**Ambisound**

Ambisound-tekniikka tuottaa upean monikanavaisen Surround-äänien pienemmällä määrällä kaiuttimia. Se tarjoaa mukaansatempaavan 5.1-kanavaisen äänielämyksen katsojan istumapaikasta tai huoneen koosta ja muodosta huolimatta, ilman useiden kaiuttimien ja kaapelien sotkua. Psykoakustisen ilmiön, signaalinkäsittelyn ja kaiutinelemettien tarkan kulman yhteisvaikutuksesta Ambisound tuottaa parempaa ääntä entistä vähemmällä kaiuttimilla.

Smart Surround

Nauti parhaasta mahdollisesta äänestä ilman, että sinun on muutettava Surround-asetuksia joka kerta, kun vaihdat levyä tai siirryt elokuvan katselusta musiikin kuunteluun. Päinvastoin kuin tavallinen 5.1-järjestelmä, jossa on monikanavaiset Surround-oletusasetukset, Smart Surround muuttaa automaattisesti Surround-asetukset sopimaan juuri siihen musiikkiin, jota kuuntelet stereotilassa, tai monikanavaisen elokuvaan, jota katselet.

DoubleBASS

DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

HDMI 1080i

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com