

Philips
CD-soundmachine



AZ2537



Maak verbinding voor de beste games en entertainment

Met MAX Sound

Dit model is precies wat u zoekt: u kunt het horizontaal en verticaal plaatsen en het past dus overal. De Philips Gameport en Max Sound voor de ultieme game- en muziekervaring zullen zeker ook in de smaak vallen.

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Bassreflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass

Klaar voor gebruik

- Gameport voor een echte realistische spelervaring
- De voorkeuze-instellingen in de geluidsmodus vergroten uw spelplezier

CD-speler met een schat aan functies

- Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Unieke vormgeving voor elke ruimte

- Verticale plaatsing voor mooie, ruimtebesparende spelers

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Equalizer:** 3-bands
- **Equalizer-instellingen:** Gamegeluid (Blast, Punch, Speed)
- **Luidsprekertypen:** Bassreflex-luidsprekersysteem
- **Geluidsverbetering:** MAX Sound, Treble- en bass-regeling
- **Geluidssysteem:** Stereo
- **Diameter van de luidspreker:** 4 inch
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 4 W
- **Volumeregeling:** Volumeregeling, roterend/encoder

Luidsprekers

- **Ingebouwde luidsprekers:** 2
- **Afwerking:** Metaal
- **Luidsprekerverbetering:** MAX-bass-poort
- **Luidsprekertypen:** Luidsprekers

Audioweergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Discafspeelmodi:** Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Shuffle
- **Ladertype:** Bovenkant
- **Programmeerbare nummers:** 20

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen
- **Tunerbereik:** FM, MW

Connectiviteit

- **Audio-ingang voor gegevens:** Audio links/rechts (RCA) 2 x
- **Aux ingang:** Gamepoort
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Video ingang:** CVBS Video (RCA) 1 x
- **Video-uitgang - analoog:** Samengestelde CVBS (gele cinch)

Gebruiksgemak

- Achtergrondverlichting
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje
- **Displaycijfers:** 7
- **Displaytype:** LCD

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, Audio-/videokabel, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat
- **Standaard:** Standaard voor verticale positie

Afmetingen

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 645 x 230 x 348 mm
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 520 x 178 x 287 mm
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 6,5 kg

Voeding

- **Batterijtype:** LR20
- **Batterijvoltage:** 1,5 V
- Netstroom
- **Aantal batterijen:** 8

Productkenmerken

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bass, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bass en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Bassreflex-luidsprekersysteem

Bassreflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Gamepoort

Gamepoort is een gemakkelijke aansluiting die uw gameconsole rechtstreeks met uw audio systeem verbindt voor een betere geluidskwaliteit van games. De game-geluidsmodus biedt u drie spannende geluidsinstellingen. In de Speed-modus komt uw adrenaline op gang in hogesnelheids- en vliegspelletjes, terwijl de Punch-modus extra geluid toevoegt in één-op-één vechtspelletjes. De Blast-modus zorgt voor explosieve effecten in oorlogsspelletjes. Met de Game Mix-functie MIX-IT, die beschikbaar is op mini HiFi-systemen, kunt u de geluiden van spelletjes mixen met uw favoriete nummer, radiozender of externe audiospeler.

Instellingen geluidsmodus

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Verticale plaatsing

Verticale plaatsing bespaart ruimte en verbetert het uiterlijk van uw set doordat u de keuze hebt om de CD-soundmachine in de conventionele horizontale of aantrekkelijke, ruimtebesparende verticale positie te plaatsen. De innovatieve technologie en het ontwerp zorgen ervoor dat het systeem verticaal net zo goed werkt als horizontaal. Bovendien houdt een speciale houder de CD-soundmachine stevig op zijn plaats, zodat u ondanks de verticale positionering van hoogwaardige prestaties kunt genieten.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com