



Philips
Microcadeneta

- Base para iPod/iPhone/iPad
- 120 W

DCM3020



Sonido potente y rico

Obsesionados por el sonido

Llena tu hogar de canciones del iPod, iPhone o iPad. Deja que la moderna microcadeneta de Philips libere tu música con detalles y los potentes graves de la tecnología wOOx.

Simplemente conecta el dispositivo tal cual, incluso si está dentro de una funda protectora.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproducción y carga del iPod/iPhone/iPad mediante la toma USB
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 120 W RMS

Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos
- Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod, iPhone o iPad

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Tecnología wOOx™

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces.

Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

USB directo



Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu

música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 60 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Potencia

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Radiador de bajos wOOx

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3: Sí
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Carga del iPhone, Carga del iPad, Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Menú, arriba y abajo

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital: Sí
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Texto de radio
- Presintonías: 20

Conectividad

- USB: Host USB
- Auriculares: 3,5 mm
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable de conexión MP3
- Mando a distancia: Sí
- Manual de usuario
- Guía de config. rápida
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 139 x 304 x 230 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 230 x 141 x 230 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 512 x 346 x 276 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso neto: 7,3 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación, iPod 5ª generación, iPod 6ª generación

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.1.8

12 NC: 8670 000 75911
EAN: 87 12581 60231 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com