

Philips
Universalfjärrkontroll

SRU9400



Visa endast de knappar du behöver

Nu kan du äntligen lägga undan alla dina fjärrkontroller och ersätta dem med en snygg fjärrkontroll. Med SRU9400 kan du inte bara styra alla funktioner för originalfjärrkontrollerna, utan den är även enklare och bekvämare att använda.

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- 5-i-1-fjärrkontroll för din ljud- och videoutrustning
- Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

Fantastisk bekvämlighet

- Visa endast de knappar du behöver på den pekkänsliga skärmen
- LCD-skärm med bakgrundsbelysning när det är mörkt
- Styr flera enheter med en enda knapptryckning
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Snabb och enkel installation

- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Praktisk inläring av IR-koder från en annan fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- **Generell IR-databas:** TV, video, DVD, SAT, KABEL, MOTTAGARE, AMP, PVR, DVB-T, TV/DVD-kombi, TV-video
- Bakgrundsbelysning
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Vit
- Förprogrammerad för Philips
- Programmerbara makron

IR-kapacitet

- **Arbetsavstånd:** 10 m
- Inläring av IR-koder
- **Lysdioder för överföring:** 2
- **Antal fabrikat i databasen:** Mer än 1100
- **Bärvägsfrekvensintervall:** 30k-100kHz

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Bruttovikt:** 0.35 kg
- **Höjd:** 42 mm
- **Längd:** 330 mm
- **Bredd:** 162 mm

Effekt

- **Batterisparfunktion:** Automatisk avstängningsknapp
- **Batterityp:** AA/LR6 Alkaline
- **Antal batterier:** 3

Produktfördelar

5-i-1-fjärrkontroll

Med universal fjärrkontrollen kan du programmera och använda upp till fem enheter av nästan alla märken. En universell databas av infraröda koder finns inbyggd för enkel installation av din TV, TV-kombi, video, DVD, DVD-recorder, satellit eller digitala mottagare för marksänd TV, kabeldekoder, förstärkare, hemmabiosystem eller mottagare.

Databas för generella IR-koder

Databasen för generella IR-koder är ett bibliotek med ID-koder för olika fjärrkontroller. Detta gör att du kan använda en fjärrkontroll för att styra din utrustning utan att först överföra ID-signalerna till fjärrkontrollen. Välj önskade IR-koder i databasen så kan du styra nästan alla ljud-/videosystem på marknaden i dag, oavsett modell eller märke.

Pekkänslig skärm

Genom den speciella inverterade segmenterade skärmtekniken tänds endast de knappar som behövs för att styra en viss enhet. Nu behöver du inte leta efter rätt knappar längre.

Bakgrundsbelysning på skärmen

Bakgrundsbelysning lyser upp LCD-displayen eller knappatsen så att de går lättare att använda i mörker. De två vanligaste typerna av bakgrundsbelysning är LED och EL (elektroluminescens). Fjärrkontroller där LED-tekniken används är vanligtvis ljusstarka men ojämna med en gul eller grön färg, medan EL-paneler har jämnare färgnyanser i blått, vitt och grönt.

Enknappsfunktioner

Med enknappsfunktionerna kan du utföra flera kommandon genom att bara trycka på en enda knapp via ett makro. Makrot kombinerar en rad förprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du behöver därför bara trycka på en knapp för att utföra en rad olika funktioner.

Förprogrammerad för Philips

Om du har produkter från Philips kan du använda universal fjärrkontrollen utan programmering, eftersom alla knappar är förinställda för Philips.

Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.

Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.



Publiceringsdatum
2008-10-14

Version: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com