

Philips  
Carregador de parede

Portas de carregamento USB A e  
USB C

Fornecimento de energia  
QC 4+  
PPS

DLP2682CW



## Carregador de parede com 2 portas, USB-C e USB-A

65 W com QC 4+ e PD 3.0

Carregue seu computador portátil e os dispositivos mais recentes por meio da porta USB-C. Suporte a módulos de carregamento QC 4+ e PD 3.0 para minimizar o tempo de carregamento. Com a porta USB-A, carregue outros dispositivos simultaneamente. Disponível com plugues destacáveis EU, UK e AU.

### Design superior para carregamento

- Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
- 50% de carga em 30 minutos
- Carregador de parede com tecnologia GaN
- Carregamento usando a fonte de alimentação programável (PPS) USB-C

### Desempenho superior

- Porta USB-C com suporte para Power Delivery

# PHILIPS

# Especificações

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Caixa
- Número de produtos inclusos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,1 x 5,0 x 2,0 polegadas
- Peso bruto: 0,215 kg
- Peso líquido: 0,185 kg
- Peso da embalagem: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,474 lb
- Peso líquido: 0,408 lb
- Peso da embalagem: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

## Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 36
- Embalagem externa (L x L x A): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Embalagem externa (L x L x A): 13,5 x 10,0 x 14,0 polegadas
- Peso bruto: 8,99 kg
- Peso líquido: 6,660 kg
- Peso da embalagem: 2,330 kg

- Peso bruto: 19,819 lb
- Peso líquido: 14,683 lb
- Peso da embalagem: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

## Lig/Desl

- Tipo de adaptador: Destacável com plugues EU, UK e AU
- Saída: 65 W (máx.)
- Entrada de energia: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz

## Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 6
- Embalagem interna (L x L x A): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Embalagem interna (L x L x A): 9,7 x 6,4 x 4,4 polegadas
- Peso bruto: 1,415 kg
- Peso líquido: 1,110 kg
- Peso da embalagem: 0,305 kg
- Peso bruto: 3,120 lb
- Peso líquido: 2,447 lb
- Peso da embalagem: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



# Destaques

## Porta USB-C com PD

O USB-C é o mais recente conector de carregamento padrão usado atualmente em dispositivos móveis, como celulares, câmeras e tablets. Para um carregamento mais rápido e potente, o fornecimento de energia é feito via USB padrão.

## Smart Protection

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

## Carregador com tecnologia GaN

Carregadores de parede que adotam a tecnologia GaN (Nitreto de gálio) usam menos componentes elétricos e fornecem melhor desempenho de aquecimento. Os carregadores compactos podem fornecer mais energia com tempos de carregamento mais rápidos. O aumento da potência é capaz de fornecer energia a notebooks modernos com conexão USB-C.

## 50% de carga em 30 min.

Carregamento rápido – Carregue seu telefone celular totalmente descarregado até aos 50% em 30 minutos.

## Fonte de alimentação programável (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, fonte de alimentação programável) é um padrão para tecnologia de carregamento rápido para dispositivos USB-C. Essa tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do status de carregamento de um dispositivo, alimentando-o com potência máxima. Uma maneira inteligente de reduzir com segurança o tempo de carregamento.



Data de emissão  
2023-03-22

Versão: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376  
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)