



Philips
Dockingstation für iPhone/
iPod

- DAB+
- Aluminium



AJB7038D



Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone und DAB+-Radio mit dieser Dockingstation

Lassen Sie sich von dieser Philips Dockingstation AJB7038D/10 mit Ihren Lieblingsstücken von Ihrem iPod/iPhone aufwecken. Sie liefert kräftige Bässe mit Bassreflex-Lautsprechersystem und 20 W RMS-Leistung. Sie können jeden iPod/jedes iPhone anschließen. Genießen Sie auch die kostenlose DigitalRadio-App mit RadioVIS.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Einfache Bedienung

- Kostenlose DigitalRadio App mit RadioVIS und Steuerung von DAB+/UKW
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt

PHILIPS

Besonderheiten

Kostenlose DigitalRadio App

Erleben Sie Radio mit vielen Extras wie RadioVIS, einer leistungsstarken Funktion der Organisation RadioDNS, die DAB-Sender mit dem Internet verbindet. Mit RadioVIS wird Radio hören dank Internetinhalten in Echtzeit zum aufregenden Erlebnis. Mit der App wird angegeben, wie Webinformationen die Radiofunktion ergänzen sollen; Sie erhalten zu den DAB-Übertragungen anschauliche Diashows zu den Nachrichten, aktuelle Verkehrsinformationen, Werbung und mehr und damit wesentlich mehr Informationen als nur vom Radiosender selbst. RadioVis erhalten Sie mit der kostenlosen Philips DigitalRadio App, die Sie im Apple App Store herunterladen können. Die App ermöglicht außerdem die Steuerung von DAB+- und UKW-Radio.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/ iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich

das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der

Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle

Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod classic, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod 5. Generation, iPod mit Farbdisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-App

- Name der App: HomeStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: Dockingstation-Radio für iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer
- Radio: UKW-Radio, Voreinstellung, Scan, Regler

Audiowiedergabe

- Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Programmspeicherplätze: 20

- Autom. digitales Tuning
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

Komfort

- Uhr/Version: Digital
- Alarmer: 2 Weckzeiten, Alarmton, Radioalarm, Alarm wiederholen (Schlummer)
- Benutzerkomfort: Sleep-Timer
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Displaytyp: LCD
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler

Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Equalizer-Einstellungen: Klassisch, Jazz, Pop, Rock
- Ausgangsleistung (RMS): 20 W

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Leistung

- Netzstrom: 100 - 240 V

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 288 x 118 x 112 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 319 x 180 x 144 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat



Ausstellungsdatum
2013-05-20

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 87 12581 63511 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com