

Philips
DVD oynatıcı ve 1080i'ye
kadar Video Geliştirme

HDMI

DivX

DVP5960



Deneyiminizi geliştirin

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma ile

Bu Philips DVD oynatıcı, HDMI dijital video ve ses bağlantısıyla sizi etkileyecek. Yüksek Çözünürlükte görüntünün (720p / 1080i) tadını çıkarırken yeni bir ev eğlence arenasına adım atın.

Rakipsiz video performansı

- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı
- 1080i satıra kadar gelişmiş çözünürlük için Video Geliştirme
- Gerçek çözünürlükte görüntü için yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma

Film deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi görüntü kalitesi için Progressive Scan özelliğine sahip komponent video

Her şeyi oynatır

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R/RW ve Windows Media™ Audio
- Müzik (MP3) çalabilen Picture CD (JPEG)

Her yere sığar, her yere gider

- Ultra ince tasarım



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Progressive Scan, Akıllı Görüntü, Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Sinyal gürültü oranı: 100
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Çapraz Karışma (1kHz): 100 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 256 kbps

Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: Fotoğrafları çevirin,

Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Çoklu Ortam Uygulamaları

- Çoklu ortam bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG Resimler

Bağlanılabilirlik

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Skart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Lehçe

Aksesuarlar


- Birlikte Verilen Aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 37 x 235 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 490 x 82 x 320 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50Hz, 230V
- Güç tüketimi: <10 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W



Ürün özellikleri

Kolay AV bağlantısı için HDMI

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallerin dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

1080i'ye kadar Video Geliştirme

Video Geliştirme ile DVD'nin kullandığı SD (Standart Tanımlı) görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü HD'ye (Yüksek Tanımlı) yükseltebilir böylece daha keskin ve gerçekçi görüntü sayesinde daha çok detay görebilirsiniz. Elde edilen HD görüntü çıkış sinyalleri HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) aracılığıyla bir HD ekrana beslenebilir.

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma sayesinde fotoğraflarınızı televizyonunuzda iki megapiksel kadar yüksek çözünürlüklerde görüntüleyebilirsiniz. Artık, dijital fotoğraflarınızı son derece net bir şekilde, kalite veya detaylardan ödün vermeden görüntüleyebilir, oturma odanızın rahatlığında dostlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Progressive Scan

Progressive Scan, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

DivX Ultra Sertifikalı

DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Picture CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir diskidir. DVD oynatıcıya bir Picture CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Müziğiniz çalarken aynı anda TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.

Ultra ince tasarım

Etkileyici dış görünüşe sahiptir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 5.0.1 I

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com