



Philips
Zvočnik Bluetooth za zabave

Svetl. učinek, strobosk. luč
zvočnika

Vhoda za mikrofonski in kitarski
Posebne funkcije za karaoke



TAX3206

Uživajte v ritmu

Pripeljite zabavo, kamorkoli želite, s tem velikim, prenosnim zvočnikom. Bodisi da igrate na kitaro, predvajate glasbo ali požete v mikrofonski, na zvočniku utripajo barvne lučke in stroboskopska luč. Ročaj za nošenje omogoča enostavno prenašanje zvočnika.

Naj se sliši, da ste glasbenik

- Na zvočniku so gumbi za upravljanje glasbe, luči in še več
- Vhoda za mikrofonski in kitarski. Učinki za karaoke.
- Vrtljivi regulatorji za mikrofonski, kitarski, odmev ter visoke in nizke tone
- Reža USB za predvajanje glasbe

Vzemite zabavo s seboj

- Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za predvajanje na prostem.
- Pripravljen na vse
- Vgrajen ročaj
- Dimenzije: 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Naj zabava zares zaživi

- 2 x 2" (5,08 cm) visokotonec. 8" (20,32 cm) nizkotonec.
- Vse vaše melodije. Bluetooth, avdio vhod in še več.
- Globoki basi. Do 14 ur predvajanja.
- Svetlobni učinki za zabave. Utripanje v ritmu glasbe.

PHILIPS

Značilnosti

Globoki nizki toni

Z mogočnim zvokom in močnimi nizkimi toni lahko ta zmogljiv zvočnik napolni prostor z ritmi. Z vgrajeno baterijo lahko zabavo preselite na prosto, z enim samim polnjenjem pa bo deloval 14 ur.

Svetlobni učinki za zabave.

Zvabite vse na plesišče s svetlobnimi učinki za zabave. Obroč barvitih luči na zvočniku utripa v ritmu glasbe, izbirate pa lahko med štirimi različnimi načini svetlobe. Kakršnekoli zabave si želite, ta zvočnik poskrbi za vse.

Vhoda za mikrofon in kitaro

Vhod za mikrofon (6,3 mm) poskrbi še bolj noro zabavo. Na voljo je tudi vhod za kitaro, tako da lahko glavni vokal pospremite s kitarskim solom! Glasnost kitare in mikrofona lahko upravljate z ločenima gumboma na zvočniku. Poleg tega lahko spreminjate svoj glas, znižujete glasnost vokalov in dodajate odmeve.

Vse vaše melodije. Bluetooth.

Pretakajte sezname predvajanja prek Bluetootha. Priklopite druge vire na avdio vhod ali USB ali pa zvočnik prek linijskega izhoda priklopite na drug zvočnik ali ojačevalnik. Z vrtljivimi regulatorji na zvočniku lahko izbirate vire pa tudi natančno nastavljate nizke in visoke tone.

Pripravljen na vse

Vgrajen ročaj in baterija vam omogočata, da lahko glasbo predvajate, kjerkoli želite. Ritme lahko odpeljete k prijatelju. Ali poskrbite za glasbeno spremljavo na košarkaškem igrišču. Neposredno na zvočniku lahko preskakujete posnetke in zvišujete glasnost.

Napajanje iz električnega omrežja.

Vgrajena baterija.

Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za predvajanje na prostem.

Vgrajen ročaj

Vgrajen ročaj

Gumbi na zvočniku

Na zvočniku so gumbi za upravljanje glasbe, luči in še več

Dimenzije: 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Dimenzije: 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Vrtljivi regulatorji

Vrtljivi regulatorji za mikrofon, kitaro, odmev ter visoke in nizke tone

Reža USB za predvajanje glasbe

Reža USB za predvajanje glasbe

2 x 2" (5,08 cm) visokotonec. 8" (20,32 cm) nizkotonec.

2 x 2" (5,08 cm) visokotonec. 8" (20,32 cm) nizkotonec.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 40 W
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov, Karaoke
- Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz, –12 dB
- Izhodna moč (največ): 80 W
- Popolnoma usklajeno popačenje: $\leq 10\%$

Zvočniki

- Konfiguracija akustičnih enot: 1-smerna
- Število zvočnih kanalov: 1
- Število visokotoncev: 2
- Število nizkotoncev: 1
- Premer visokotonca: 2" (5,1 cm)
- Premer nizkotonca: 8" (20,32 cm)

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profil Bluetooth: Pretakanje glasbe (A2DP), Upravljanje predvajanja/glasnosti: AVRCP, Večtočkova (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC
- Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran prostor)
- USB: Type-A (predvajanje, polnjenje in branje, servis)
- Audio vhod: 1 x 3,5 mm linijski vhod
- Vhod za mikrofona: 1 x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
- Vhod za kitaro: 1 x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
- Audio izhod: 1 x 3,5 mm linijski izhod
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov: Ne
- Smart Home: Brez

Podprti zvočni formati

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Priročnost

- Karaoke: upravljanje odmeva, Glasnost mikrofona, izenačevalnik vokala, Funkcija spreminjanja vokala
- Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik

- Svetlobni učinek: Da, svetlobni učinek zvočnika, stroboskopska luč
- Upravljanje kitare
- Zaslon: LED

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 2200 mAh, 7,4 V
- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Tip baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Življenjska doba baterije: 14 ur
- Čas polnjenja: ≤ 3 ur
- Prenosni polnilnik: Da, integriran (5 V/1 A)

Dimenzije embalaže

- Višina: 52.2 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitvev
- Širina: 39 cm
- Globina: 37 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12901 6
- Bruto teža: 8.7 kg
- Neto teža: 7.04 kg
- Teža embalaže: 1.66 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 46.05 cm
- Širina: 30.9 cm
- Globina: 32.2 cm
- Teža: 6.95 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Varnostni in garancijski list

Zaslon

- Osvetljeno ozadje: modra
- Indikator polnjenja: rdeča

