



Philips NULL  
Přepět'ová ochrana

**8 zásuvek**

900 J  
2 m  
koaxiální kabel k televizoru

**SPN7081WA**

# Chraňte své elektronické zařízení

S koaxiální ochranou televizoru

8 uzemněných zásuvek Schuko a 2m splétaný napájecí kabel. Navrženo pro výkon a ochranu zařízení před elektrickými rázy. Automaticky vypne napájení systému, aby jej ochránilo před nadměrným následným přepětím

## Bezpečnostní ochrana

- Dvoupólový přepínač
- Automatická bezpečnostní ochrana

## Dokonalá ochrana

- Přepět'ová ochrana na 900 joulů
- Blokovač napájení
- Chráněné koaxiální konektory
- Omezená záruka na připojené zařízení ve výši 100 eur.

## Vestavěné funkce

- 8 zásuvek
- 2m napájecí kabel
- Odolný splétaný kabel

## Jednoduchost

- Bezproblémové indikátory ochrany

# PHILIPS

# Specifikace

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18 x 37 x 5 cm
- Čistá hmotnost: 0,72 kg
- Hrubá hmotnost: 0,84 kg
- Hmotnost obalu: 0,12 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11587 3
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Obojí

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 38 x 37 x 17 cm

- Hrubá hmotnost: 5,6 kg
- Hmotnost obalu: 1,28 kg
- Počet spotřebitelských balení: 6
- GTIN: 1 48 95229 11587 0
- Čistá hmotnost: 4,32 kg

## Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 200 cm

## Vnitřní krabice

- GTIN: 2 48 95229 11587 7
- Počet spotřebitelských balení: 1

# Přednosti

## 8 zásuvek

Převádí zásuvku do osmi zásuvek a umožňuje tak připojení více zařízení k jedné zásuvce střídavého proudu.

## 2m napájecí kabel

Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet až 2 m od zásuvky.

## Přepět'ová ochrana na 900 joulů

Chrání své cenné elektronické zařízení před náhodnými napět'ovými špičkami, které mohou být způsobeny bleskem, motorem, napájecím generátorem atd.

## Odolný splétaný kabel

Splétaný kabel zvyšuje odolnost kabelu.

## Blokovač napájení

Automaticky vypouje napájení do připojených zařízení.

## Omezená záruka 100 eur

Ochrana připojeného zařízení v záruční době. Omezená záruka činí 100 eur.

## Dvoupólový přepínač

Přepíná mezi živým a nulovým vodičem a zajišťuje bezpečnou izolaci obvodu spotřebiče.

## Bezpečnostní ochrana

Zabraňte vkládání malých předmětů nebo prstů dětí dovnitř zásuvky.

## Indikátory ochrany

Kontrolky LED vám sdělí, zda přepět'ová ochrana funguje správně.



Datum vydání 2022-05-12

Verze: 6.1.3

12 NC: 8670 001 72874  
EAN: 48 95229 11587 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)