



Philips
Mikromusikkanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.



MCM1150



Fyldig og kraftig lyd

Lidenskap for lyd

Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og lydinngang. Dette Philips-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøytalere som gir kraftig og dramatisk bass.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 20 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydssystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også

utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydssystemet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

Høytalere

- Høytalerelementer: 3,5" woofer
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Plateilegg: skuff

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Hovedenhetens bredde: 180 mm
- Hovedenhetens høyde: 119 mm
- Hovedenhetens dybde: 220,4 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 127 x 160 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 170 mm
- Emballasjebredde: 659 mm
- Emballasjehøyde: 234 mm
- Emballasjedybde: 180 mm
- Bruttovekt: 4,6 kg
- Nettovekt: 3,94 kg

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2014-08-14

Versjon: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333
EAN: 87 12581 66268 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com