

Philips
Externá mechanika

Externé

16 x Prepisovačka

SPD3300CC



Zapis. údaje a vytvář. etikety na DVD pomocou jedného zariadenia

Spôľahlivosť a kompatibilita

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré odrážajú vaše spomienky

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvová zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný
- Jednotka s funkciou LightScribe

Majstrovský výkon

- 16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R/-R
- DVD prepisovačka s podporou médií 16 x DVD-R
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Vybavenie a vlastnosti

- CD, DVD napáľovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS
sense and simplicity

Externá mechanika
Externé 16 x Prepisovačka

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- **CD-R:** 48 x (7200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-R:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **DVD-R DL:** 4 x (5400 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- **CD-RW:** 24 x (3600 KB/s) pomocou ZCAV
- **DVD+RW:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou ZCLV
- **DVD-RW:** 6 x (8100 KB/s) pomocou CAV

Rýchlosť čítania

- **Čas prístupu:** 160 ms
- **CD-R:** 48 x (7200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD-ROM:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV

Pripojiteľnosť

- **Rozhranie:** USB 2

Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 650 MB
- **Operačný systém počítača:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Procesor:** Pentium 4 1,3 GHz alebo lepší
- **Pamäť RAM:** 128 RAM

Softvér

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Rozmery

- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 145 x 170 x 42 mm
- **Hmotnosť produktu:** <0,9 kg

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Hmotnosť brutto:** 2,3 kg
- **Výška:** 242 mm
- **Dĺžka:** 304 mm
- **Šírka:** 146 mm

Technické špecifikácie

- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825, UL1950

Vnútrotný kartón

- **I2 NC:** 9082 100 06799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Hmotnosť brutto:** 2,3 kg
- **Výška:** 242 mm
- **Dĺžka:** 304 mm
- **Množstvo:** 1
- **Šírka:** 146 mm

Vonkajšia lepenka

- **I2 NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97131 7
- **Hmotnosť brutto:** 9,925 kg
- **Výška:** 324 mm
- **Dĺžka:** 517 mm
- **Množstvo:** 4
- **Šírka:** 324 mm

Vonkajší obal 2

- **Množstvo:** 480

SPD3300CC/00

Najdôležitejšie funkcie

16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD+R/-R

16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R a DVD-R disky

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.

LightScribe

Funkcia LightScribe posielá značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 2.2.5

I2 NC: 9082 100 06799
EAN: 87 10895 94570 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com