

Philips Fidelio  
ชุดหูฟังมีสายคาดศีรษะแนบพอดีหู

Fidelio  
สีขาว



M1WT

## คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

หูฟัง Philips Fidelio M1

ผสมผสานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงอย่างแท้จริง โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด

### ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

- ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมรรถนะเสียงที่ดีที่สุด
- การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง
- โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน
- โครงสร้างอะคูสติกแบบดันหลังปิดสนิทเพื่อการจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด
- ระบบสะท้อนเสียงเบสเพื่อเสียงเบสที่ ชัดเจน หนักแน่น และสมดุล
- ครอบหูฟังชนิดสองชั้นได้รับการออกแบบเพื่อความคมชัดของเสียง
- ตัวขับเสียงไดโอดิเมียมที่มีพลังสูงเพื่อเสียงแท้จริงจากต้นฉบับ

### ออกแบบมาเพื่อดื่มด่ำในเสียงดนตรี

- แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีและเมมโมรีโฟมเกรดสูงเพื่อการสวมใส่ที่พอดี

### สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- สายผ้า Oxygen-free ให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูง
- วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี



PHILIPS  
Fidelio

ชุดหูฟังมีสายคาดศีรษะแบบพอดีหู

Fidelio สีขาว

# ไฮไลต์

**ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง**  
ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง  
เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

**การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่ง**  
การวิจัยอย่างยาวนานกับผู้มีใจรักดนตรีเพื่อให้เข้า  
ถึงรสนิยมการฟังเพลง เช่น  
ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ  
วิศวกรเสียงของเราได้ปรับแต่ง Fidelio M1  
เพื่อรองรับทุกรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งส่งผลกระทบ  
ต่อการรับรู้ฟังเสียงของผู้ฟัง เช่น  
วิธีการสะท้อนเสียงภายในหูและผลกระทบที่เกิด  
เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือหูฟัง M1  
ได้รับการออกแบบเพื่อจำลองเสียงได้อย่างสมจ  
ริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงสไตลการบ  
นที่ปัจจุบัน

## การป้องกันเสียง



การป้องกันเสียงคือลีดแบบปรับบับที่ออกแบบ  
เป็นพิเศษของภายใน  
เพื่อจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและรั  
กษารายละเอียดของเสียง  
ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

## การออกแบบเสียงแบบด้านหลังปิดสนิท



โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อก  
ารจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

## ระบบสะท้อนเสียงเบส (BRS)



โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทมีลักษณะ  
เด่นที่ระบบสะท้อนเสียงเบส  
ประกอบด้วยที่ครอบหูฟังที่วางอย่างเหมาะสม  
ซึ่งควบคุมความดันอากาศของภายใน  
ให้ได้อะพรมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่  
อการตอบสนองของเสียงที่ดีที่สุด  
ระบบสะท้อนเสียงเบสยังทำงานรวมกับการป้  
องกันเสียง  
ทำให้สามารถแยกทุกรายละเอียดของเสียงธรรมชาติ  
และให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและแม่นยำโดย  
ไม่กระทบกับความชัดเจนของเสียง

## แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีเกรดสูง



วัสดุที่ใช้ใน Fidelio M1  
ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง  
เพื่อความสบายในการสวมใส่อย่างยาวนานและ  
ประสิทธิภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น  
แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีมีเมมโมรีโฟม  
เกรดสูง  
ได้รับการออกแบบให้ถูกหลักสรีรศาสตร์  
ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณ ได้อย  
างสมบูรณ์  
แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นฉนวนซึ่งรักษาเสียงเบส  
เอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนโดยรอบ

M1WT/00

แผ่นรองหูฟังได้รับการออกแบบด้วยฟองน้ำด้าน  
นอกที่ใช้สัดส่วนที่สมดุลของผ้าและ Protein  
Leather  
เพื่อลดความดันที่พื้นผิวหูและความร้อนที่เกิดขี  
้น ดังนั้น M1 จะให้สัมผัสและเสียงที่ดีเยี่ยม

## ครอบหูฟังชนิดสองชั้น



ครอบหูฟังชนิดสองชั้น M1  
ได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงสะท้อนและการ  
สั่นสะเทือนเพื่อความคมชัดของเสียงอย่างแท้จริง  
คุณจะได้ยินทุกรายละเอียดของเสียงอย่างยอดเยี่ยม  
โครงสร้างเป็นชั้นที่แข็งแกร่งให้ความทนทานแ  
ละสะดวกสบาย ทำให้ M1  
เป็นหูฟังเสียงเพลงที่ดีที่สุดไปอีกนาน

## ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมพลังสูง



ตัวขับเสียงลำโพงแต่ละตัวได้รับการเลือกสรร  
ปรับแต่ง  
และทดสอบก่อนการจับคู่เพื่อให้เสียงธรรมชาติ  
ที่สมดุลมากที่สุด ตัวขับเสียง 40 มม.  
ไซแมเหล็กนีโอไดเมียมที่ไหลพลังสูงเพื่อเสียงคว  
ามละเอียดสูงอย่างแท้จริงในช่วงเสียงเดอนามิคที่  
กว้างยิ่งขึ้นเพื่อการจำลองรายละเอียดปลีกย่อยที่  
สุด

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 15 - 24 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ความไว: 106 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- กำลังไฟสูงสุด: 150 mW
- ความผิดเพี้ยน: < 0.1% THD
- WBCV: 111 mV

### การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: สาย Oxygen free (1.1ม.)
- สามารถใช้ร่วมกับ: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY\* รุ่นล่าสุดเท่านั้น

### อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ: ใต้
- สายสัญญาณเสียง: พร้อมไมโครโฟนและปุ่มรับสาย

### दनนอกกล่อง

- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 17.9 x 17.8 x 21.9 ซม.
- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 7 x 7 x 8.6 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4504 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.993 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 1.273 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.806 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.8226 กก.

- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67899 6
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 16.8 x 20.2 x 8.3 ซม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 6.6 x 8 x 3.3 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.2252 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.496 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.5614 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.238 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.3362 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.741 lb
- EAN: 87 12581 67899 9
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 16.4 x 18 x 4.2 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 6.5 x 7.1 x 1.7 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.166 กก.
- น้ำหนัก: 0.366 lb



วันที่ออก 2016-10-09

เวอร์ชัน: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00548  
EAN: 87 12581 67899 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

