

Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

- VCD
- MP3
- คาสเซ็ท

AZ5160



เครื่องเล่น VCD / MP3-CD

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ VCD และ MP3-CD ที่ชื่นชอบของคุณด้วย AZ5160

ที่มีลำโพงสเตอริโอและการเพิ่มเสียงทุ้มแบบไดนามิก เครื่องเล่น CD

ขนาดกะทัดรัดของคุณมีทั้งคาสเซ็ทและวิทยุ เพื่อความเพลิดเพลินจากเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องของคุณ

เครื่องเล่น VCD และ CD ที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง

- เล่น VCD2.0 ได้
- เครื่องเล่น MP3-CD หมายถึง MP3 ที่เล่นได้เช่นเดียวกับแผ่น Audio CD
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
- เครื่องเล่นคาสเซ็ทสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

พลังเสียงเต็มอิมพัลส์

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
- ลำโพงให้เสียงทุกความถี่ขนาด 3 นิ้ว

ใช้งานง่าย

- การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ตัวอย่างข้อมูล 9 เฟรมเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
- Super Error Correction สำหรับการเล่น VCD ที่ไม่บิดเบือน
- ไขกับระบบ PAL/NTSC ได้
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, Introscan, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, เล่นภาพซ้ำ, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- จำนวนของสเตป: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เสวอากาศ: เสวอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ



การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเร็ว/เล่น CD พร้อมกัน

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: วิดีโอ (แจ๊ค 3.5 มม.) 1x
- เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ๊ค 3.5 มม.) 1x

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 3

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ไช
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: 36 ปุ่ม
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, ไขควงปรับ

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 377 x 200 x 262 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 330 x 159 x 230 มม.
- น้ำหนัก: 2.4 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 3.2 กก.

ไฮไลต์

เล่น VCD2.0 ได้

เล่น VCD2.0 ได้

เครื่องเล่น MP3-CD

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-3" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลลงขนาดใหญ่อะเดียวกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพของเสียงเสียไป

MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายเพื่อความสะดวกในการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ความปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด

Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดเล็กที่ติดตั้ง

ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อการไรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง

ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะท้อนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป

รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 33948
EAN: 87 12581 36395 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com