

Philips
PhotoFrame

Écran LCD 26 cm
Zone de visualisation 24 cm
Format 3/2

10FF2XLE



Un bout de votre histoire à chaque photo

Design luxueux et performances exceptionnelles ! L'édition limitée 10FF2XLE allie élégance, design raffiné et un grand afficheur photo numérique pour son propre plaisir ou celui d'offrir.

Affichage et gestion aisés des photos numériques

- Affichage de diaporamas, photos, miniatures ou de l'horloge
- Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
- Capacité de stockage de jusqu'à 1 000 photos dans la mémoire interne
- Pivotez, redimensionnez, rognez et masquez les photos ou ajoutez-y des effets

Design raffiné en harmonie avec vos photos

- Matériaux et finition superbes pour donner de la valeur à vos photos
- Magnifique onde gravée à la main avec motif floral
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.
- Fonctionne sous tension ou sans fil grâce à sa batterie rechargeable

Affichage haute qualité et qualité impression

- Affichage à haute densité de pixels pour des photos nettes et détaillées
- Des couleurs numériques parfaites pour un affichage photo riche et de qualité

PHILIPS

Points forts

Affichage à haute densité de pixels

Cet écran d'avant-garde à haute résolution affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité, reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Couleurs numériques parfaites

Cet afficheur multicolore rend vos photos encore plus belles grâce à sa gamme de couleurs vives et naturelles, dignes d'une impression de qualité professionnelle.

Onde gravée à la main avec motif floral

L'onde gravée à la main avec motif floral fait de PhotoFrame une œuvre d'art

Matériaux et design de qualité

Le design de haute qualité et les superbes matériaux, tels que le support en métal, le cadre élégant et la finition raffinée, confèrent une impression de qualité et d'élégance qui met en valeur les photos affichées sur le Cadre Photo.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un

capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

Album intelligent

L'Album intelligent permet de créer et de gérer des albums, ainsi que de configurer et de régler les effets de transition entre les photos des diaporamas.

Stockage de photos intelligent

Le stockage de photos intelligent utilise un logiciel intelligent qui minimise l'espace requis sans compromis au niveau de la qualité.

Assistant PhotoEffect



L'Assistant PhotoEffect permet de faire pivoter, agrandir et recadrer facilement les photos, voire de les faire passer en noir et blanc ou en sépia, directement dans le Cadre Photo.

Plusieurs modes de visualisation

Le mode d'affichage vous donne la liberté d'afficher une image à la fois, en mode miniature pour une recherche rapide et simple, ou de créer un diaporama à partir de vos photos préférées.

Batterie intégrée/Alimentation secteur

Vous pouvez choisir votre mode d'alimentation : le Cadre Photo peut être branché sur une prise électrique ou fonctionner de façon autonome grâce à sa batterie rechargeable intégrée.



High pixel density



Collage



Smart Album



Lead Free



USB Connectivity



MEMORY CARD SLOT



Memory Card Manager

Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 128 Mo (soit de 510 à 1 020 photos, espace utilisé par le système : environ 26 Mo)
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Micro SD, Carte MultiMedia, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

Connectivité

- USB: Vers PC/Mac (USB 2.0)

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 16 mégapixels
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Boutons et commandes: 2 boutons, Mini-joystick à 5 orientations
- Approbations de conformité: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Réglage du diaporama: Collage (images multiples), Aléatoire, Chronologique, Effet de transition
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Positionnement: Paysage, Orientation automatique des photos, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Rogner, Supprimer, Déplacer, Rotation, Zoom et rognage
- Support réglable: Rotatif, Inclinaison réglable
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, Sépia
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Gris, Blanche
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Marche/arrêt auto semaine/week-end, Signal sonore activé/désactivé, Réglage de la luminosité, Affichage de l'heure

- activé/désactivé, Alarme avec mise en veille, Langue, Source de la photo, Heure et date réglables, État
- État du système: Niveau de batterie, Version du micrologiciel, Source d'alimentation, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP ou version ultérieure, Windows Vista

Alimentation

- Consommation électrique: (System on and battery charging) 7.5 W
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - bleu
- Autonomie de la batterie: 1* heure(s)
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur, Alimenté par pile
- Indicateur à LED: Charge - Clignotant

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Logiciel PC/Mac sur CD, Guide de démarrage rapide, Câble USB, Mode d'emploi

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 299 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 221 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 126 millimètre
- Poids: 1.37 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 3:2
- Zone de visualisation efficace: 199,8 x 132,48 mm
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 480
- Angle de vision: - C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Luminosité: 200 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)
- Résolution: résolution de la zone de visualisation : 720 x 480
- Densité de pixels: 91,5 ppp



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 35746 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com