

Philips Télécommande universelle

3 en 1 TV/DVD/Décodeur



SRU5130



Télécommande toutes fonctions

Compatible avec plus de 1 000 marques

Cette télécommande universelle est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'un maximum de fonctionnalités pour trois appareils sur six, avec un confort d'utilisation optimal. Sa forme ergonomique vous assure un contrôle de vos appareils avec un confort sans égal!

Télécommande de remplacement idéale

- Commande jusqu'à 3 appareils sur 6
- Conçu pour les équipements Philips

Pour un confort maximal

- La forme ergonomique permet une bonne préhension
- Fonctions regroupées très pratiques
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate

Installation rapide et facile

- Installation facile grâce à la reconnaissance rapide des touches
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
- Service d'assistance URC via un site Web dédié



Caractéristiques

Convivialité

- Base de données codes IR universels: Téléviseur, DVD, Magnétoscope, CÂBLE, SAT, TNT
- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, Mise en veille programmable, 16/9, Guide, informations
- Télétexte améliorations: Fast Text
- Fonctions DVD: Touches de navigation, Commandes par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques
- Fonctions magnétoscope: Touches de navigation (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu
- Étapes d'installation: 2
- touche copie
- Langues prises en compte: EN/IT/ES/PT/EL/RU/ CZ/PL
- Nombre de touches: 42
- · Programmé pour les app. Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures
- Fonctions SAT/CBL: Changement de chaîne, Touches numériques, Favoris, Guide, informations, Commandes accessibles par menu, Fonctions texte, Réglage du volume, fonction silence

Accessoires

• Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA







Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 10 m
- Voyants de transmission: 1
- BD de codes IR universels
- Nb de marques dans base de données: Plus de 1 000
- Gamme de fréquences porteuses: 24 55 kHz
- Angle de transmission: 90 degré

Puissance

- Autonomie des piles: 12 mois
- Nombre de piles: 2
- · Type de pile: AAA

Informations de l'emballage

- 12NC: 908210006477
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
- · Hauteur: 33 mm
- · Longueur: 304 mm
- Largeur: 157 mm

Carton externe

- Poids brut: 1,578 kg
- Carton externe (I x I x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Poids net: 0,696 kg
- Tare: 0,882 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (I x H x P): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Poids brut: 0,245 kg
- Poids net: 0,116 kg
- Tare: 0,129 kg

Points forts

Télécommande 3 appareils sur 6

La télécommande permet de contrôler facilement 3 appareils Home Cinéma sur 6. La télécommande peut être facilement programmée afin de contrôler quasiment toutes les marques d'appareils audio/ vidéo, grâce à la base de données de codes IR intégrée. Une seule télécommande permet ainsi de contrôler tous les appareils, sans avoir à chercher la télécommande correspondant à chacun d'entre eux!

Reconnaissance rapide des touches

La reconnaissance rapide des touches vous permet de corriger rapidement et facilement les touches qui ne fonctionnent pas après avoir défini la marque de votre appareil sur votre télécommande. Il vous suffit de maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes en dirigeant votre télécommande vers votre appareil. Une fois que ce dernier a réagi, vous avez réparé la touche.

Ergonomique

Sa forme arrondie permet une bonne prise en main pour une manipulation aisée. Son design vous charmera.

Fonctions regroupées très pratiques

Les fonctions regroupées vous permettent de reconnaître facilement les touches dont vous avez besoin pour contrôler un appareil audio/vidéo particulier. Toutes les fonctions de l'appareil sont regroupées sur la télécommande. De plus, la partie supérieure de la télécommande présente des zones de couleur différente (noir, argent, aluminium, etc.), ainsi que des finitions de touches différentes (noir, argent, mat, brillant, etc.) afin de vous permettre d'identifier rapidement les touches utilisées pour commander un appareil audio/vidéo particulier.



Date de publication 2009-03-09

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35194 EAN: 87 12581 37690 1 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com