



Philips
Prenosný DVD prehrávač

Širokohlý displej LCD 7"
(17,8 cm)

PET742



Dlhšie potešenie z filmov na cestách

Vychutnajte si svoje filmy kedykoľvek a kdekoľvek! Prenosný DVD prehrávač PET742, ktorý je vybavený 7" (17,8 cm) otočným displejom TFT LCD, zaručí skvelý divácky zážitok. Teraz si môžete na cestách dopriať až 5 hodín filmov vo formáte DVD/DivX[®]/MPEG, hudby vo formáte MP3-CD/CD a fotografií vo formáte JPEG.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy

- 7" (17,8 cm) otočný farebný LCD panel pre zvýšenú flexibilitu pozerania
- Vychutnajte si filmy v širokohlom formáte 16:9
- Vstavané stereo reproduktory

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Až 5 hodín prehrávania so vstavanou batériou*
- Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla
- Vrátane puzdra na upevnenie vo vozidle pre jednoduchú montáž v aute

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Rozlíšenie: 480(W) x 234(H) x 3(RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT
- Svetlosť: 120 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 200:1
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 1 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 1
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- Otrassuvzdorné

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 9 V, 1 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Káble: 1 x AV káble
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5521
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Puzdro

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 5 hodín*

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 270 x 245 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 4,12 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 233 x 251 x 70 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 195 x 39 x 153 mm
- Typ balenia: D-box
- Hmotnosť produktu: 0,77 kg



Dátum vydania
2017-04-10

Verzia: 4.0.7

12 NC: 8670 000 49629
EAN: 87 12581 46456 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW

MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

5-hod. vstavaná batéria*

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou s vysokou výdržou. Na jediné nabitie si môžete až 5 hodín vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Stačí pripojiť napájací kábel a prehrávač sa bude nabíjať – je to také jednoduché.

Puzdro na upevnenie vo vozidle

Umožňuje jednoduché pripevnenie vášho DVD prehrávača na opierku hlavy vo vozidle. Teraz si môžete vychutnať filmy na DVD počas cestovania.

7" (17,8 cm) otočný farebný LCD panel

7" (17,8 cm) otočný farebný LCD panel pre zvýšenú flexibilitu pozerania

Certifikované pre DivX

S podporou formátu DivX[®] si môžete vychutnávať videá vo formáte DivX[®]. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Vychutnajte si širokouhlé filmy 16:9

Zobrazte a zdieľajte filmy a digitálne fotografie s priateľmi a rodinou. Širokouhlý pomer strán formátu 16:9 predstavuje štandard pre univerzálne televízne vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na obrazovke inej veľkosti.

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.