

# PHILIPS

Auriculares sem fios com áudio de alta resolução

Diafragmas de 13 mm/posterior fechada

Auriculares

Preto

Fita para pescoço



TAPN505BK



## Sempre à sua disposição. Sem distrações

Fita sem fios para pescoço com cancelamento de ruído e áudio de alta resolução

Mantenha a concentração com os auriculares sem fios com cancelamento de ruído que oferecem até 14 horas de tempo de reprodução. A fita leve para o pescoço permite manter estes auriculares por perto. A funcionalidade inteligente com informações atualizadas permite-lhe manter a organização.

### **Desfrute de 14 horas de tempo de reprodução ou de silêncio.**

- Cancelamento ativo de ruído. Sem distrações
- 14 horas de tempo de reprodução (9 horas com cancelamento ativo de ruído [ANC])
- Diafragmas acústicos em neodímio de 13 mm
- Som detalhado. Graves potentes
- Áudio de alta resolução. Ouça mais
- Porta de entrada de cabo para reprodução com fios

### **Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais**

- Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
- Assistente Google. Organize o seu dia em movimento
- Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
- Carga ultrarrápida. Carregue durante 5 minutos, obtenha 2 horas de reprodução

### **Conforto durante todo o dia**

- Fita elegante para o pescoço para utilização durante todo o dia. Estojo de transporte
- Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo

## Destques

### **14 horas de reprodução**

O carregamento demora apenas 2 horas e proporciona 14 horas de reprodução ou de conversação. Caso necessite de ainda mais potência, 5 minutos de carregamento são suficientes para obter mais 2 horas de reprodução.

### **Música ou silêncio.**

Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.

### **Som detalhado.**

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala. Quando está a ouvir

música e podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita produzem um som nítido e detalhado.

### **Áudio de alta resolução. Ouça mais.**

Adora o seu serviço de transmissão de alta resolução? Ouça mais com estes auscultadores de áudio de alta resolução. Com capacidade para reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, oferecem-lhe um som mais detalhado quando está em movimento.

### **Emparelhamento de Bluetooth inteligente**

Estes auscultadores sem fios estão prontos para emparelhar assim que liga o Bluetooth. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

### **Fita elegante para o pescoço**

A fita elegante para o pescoço assenta confortavelmente atrás do pescoço.

### **Ajuste simples.**

Os auriculares têm três almofadas amovíveis em borracha de tamanhos diferentes para criar um isolamento perfeito. As abas laterais flexíveis adaptam-se de forma segura ao formato da sua orelha. Independentemente da intensidade do seu movimento, estes auriculares desportivos mantêm-se onde precisa deles.

### **Olá, Google!**

Organize o seu dia sem pegar no telemóvel: basta falar com o Assistente Google. O simples toque de um botão na fita para o pescoço ativa o assistente. Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de música e muito mais.

# Especificações

## Som

Impedância: 16 ohm  
Diâmetro da coluna: 13 mm  
Sensibilidade: 93 dB (1 kHz)  
Limites frequência: 7 - 40 000 Hz  
Entrada máxima de corrente: 10 mW  
Áudio de alta resolução

## Funcionalidades ANC

ANC adaptável  
ANC (cancelamento ativo de ruído)

## Conetividade

Versão Bluetooth: 5,0  
Alcance máximo: Até 10 m  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth  
Sem fios

## Funcionalidades

Controlo do volume  
Google Bisto

## Design

Cor: Preto  
Material do acoplamento auditivo: Silicone  
Ajusta à orelha: Auriculares, Fita para

## pescoço

Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

## Potência

Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 9 h  
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 14 hr  
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)  
Capacidade da bateria (auscultadores): 180 mAh  
Vida útil da bateria em modo de espera: 160 h  
Tempo de carga: 2 hr  
Peso da bateria (total): 7,5 g  
Número de pilhas: 1 un.  
Recarregável

## Acessórios

Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1 m  
Cabo para carregamento: Cabo de carregamento micro-USB  
Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)  
Outros: 1 estojo de transporte rígido  
Guia de Iniciação Rápido

## Dimensões do produto

Dimensões do produto (L x A x P):  
16,25 x 18,85 x 1,29 cm  
Peso: 0,03 kg

## Dimensões da embalagem

Dimensões da embalagem (L x A x P):  
17 x 20 x 3 cm  
EAN: 48 95229 10185 2  
Número de produtos incluídos: 1  
Peso bruto: 0,258 kg  
Peso líquido: 0,083 kg  
Tara: 0,175 kg  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

## Embalagem exterior

GTIN: 1 48 95229 10185 9  
Embalagem exterior (C x L x A):  
43,2 x 38,3 x 24,7 cm  
Número de embalagens para o consumidor:  
24  
Peso bruto: 7,93 kg  
Peso líquido: 1,992 kg  
Tara: 5,938 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20045 6

