


필립스
DVD 플레이어



DVP4050



장소에 구애받지 않는 활용성

선명하고 생생한 화질과 음향의 영화와 음악을 언제 어디서나 즐기실 수 있으며 사용자가 직접 관리할 수 있는 홈 엔터테인먼트입니다.

뛰어난 오디오 및 비디오 성능

- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 고음질의 아날로그 및 디지털 오디오 출력
- 오디오 설정을 최적화하는 Smart Sound

다양한 재생

- 영화 : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- 음악 : CD, MP3-CD, CD-R/RW 및 Windows Media™ 오디오
- 사진 : Picture CD(JPEG)

어디에나 휴대 가능한 소형 사이즈

- 컴팩트한 디자인
- 번거로움이 없는 신속하고 간편한 설치

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

사양

화질 / 디스플레이

- 종횡비: 4:3, 16:9
- D/A 컨버터: 12 비트, 108MHz
- 화질 향상: 프로그레시브 스캔, 비디오 업샘플링, 3/2 - 2/2 모션 플다운

사운드

- D/A 컨버터: 24 비트, 192kHz
- 주파수 응답: 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비: 90
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 65 dB
- 누화 (1kHz): 70 dB
- 동적 범위 (1kHz): 80 dB
- 음향 시스템: Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Video CD/SVCD
- 압축 포맷: MPEG1, MPEG2
- 비디오 디스크 재생 시스템: PAL, NTSC

오디오 재생

- 재생 매체: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- 압축 형식: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- MP3 비트 전송률: 32-256kbps

정지 화상 재생

- 재생 매체: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 사진 압축 포맷: JPEG
- 화질 향상: 회전, 줌, 슬라이드 쇼, 사진 훑어보기

연결성

- 후면 단자: 아날로그 오디오 좌/우 출력, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력, 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브

편의 제품

- 안전 잠금 기능: 안전 잠금 기능, 보호자 감시 기능
- 화면상의 디스플레이 언어: 영어, 말레이어, 한국어, 중국어 간체, 태국어, 중국어 번체

소비전력

- 전원 공급 장치: 110-240V, 50/60Hz
- 전력 소비량: 10(최대) W
- 대기 전력 소비량: 0.8W(최대)

액세서리

- 포함 액세서리: AAA 배터리 2개, 오디오/비디오 케이블, 요약 설명서, 리모콘, 국제 유한 보증서, 전원 코드, 사용 설명서

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 226 x 48 x 209 mm

제품 특징

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

Smart Sound

Smart Sound 는 중저음 강조, 중저음, 고음, 균형을 위한 최적의 사운드 설정을 제공하여 최적의 엔터테인먼트 환경을 만들 수 있습니다.

멀티포맷 영화

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 영화 감상의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

음악: Windows Media™ 오디오 기능

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 창취의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

Picture CD(JPEG)

멀티포맷 재생 기능이 거실에서의 편안함 이미지 시청과 대부분의 디스크 포맷을 재생할 수 있어 디스크 호환성을 극대화하고 시청의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.



발행 일자 2009-01-22

버전: 4.0.13

12 NC: 8622 810 13155
EAN: 87 10895 93967 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com