



Philips
Leitor de CDs

USB



AZ1880

Desfrute da boa música em grande estilo

com USB Direct e ripagem de CD

Pretende libertar as suas canções digitais preferidas do seu leitor portátil e desfrutá-las com um som majestoso? Com o USB Direct do Philips CD Soundmachine AZ1880, pode fazê-lo! E inclui ainda gravação digital em MP3 com um só toque – sem necessidade de PC.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonização digital para pré-sintonias

Fácil de utilizar

- Gravação digital MP3 - sem computadores
- Telecomando prático
- Tomada dos auscultadores estéreo

Som potente para ouvir e sentir

- Altifalantes Bass Reflex para um som potente e profundo
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 40

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Auscultadores: 3,5 mm
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: MP3 LINK

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40

Som

- Potência de saída (RMS): 2 X 2,5 W
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Comodidade

- Dígitos do Ecrã: 6
- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Azul

Acessórios

- Acessórios incluídos: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Manual do utilizador, Certificado de garantia
- Telecomando: 12 Teclas

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 451 x 214 x 132 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 561 x 275 x 159 mm
- Peso: 2,85 kg
- Peso incl. embalagem: 3,5 kg

Alimentação

- Tipo de bateria: LR14
- Número de pilhas: 6
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica: 220V - 230V

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Disco único, Faixa única
- Fontes de gravação USB: CD



Destaques

Gravação de MP3 com um toque

Basta ligar o seu dispositivo USB de armazenamento em massa à porta USB no sistema áudio da Philips e comece a gravar as suas faixas preferidas em formato CD para o seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma velocidade 2X — com um só toque e sem necessidade de um computador.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Altifalantes Bass Reflex

Os altifalantes Bass Reflex oferecem uma experiência de baixos profunda. São diferentes dos altifalantes convencionais, com a adição de um tubo de baixos acusticamente alinhado com o woofer para otimizar a implementação de baixas frequências. O resultado são baixos profundos e controlados e uma distorção reduzida. Combinado com a resposta do woofer, amplia os sons de baixa frequência para criar uma nova dimensão de baixos profundos.



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com