

Philips  
Home Cinema 5.1

Ισχύς RMS 300W  
Αναπαραγωγή DVD

HTS3180



## Εντυπωσιακός surround ήχος με εξαιρετική ευκρίνεια

### Όπως στις ταινίες

Χαλαρώστε και βυθιστείτε στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου στο σαλόνι σας. Απολαύστε πολυκαναλικό ήχο surround υψηλής ποιότητας από μονάδες USB και από σχεδόν οποιοδήποτε τύπο δίσκου.

#### **Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα**

- Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II
- Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο

#### **Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές**

- USB Media Link για αναπαραγωγή δεδομένων από μονάδες USB flash

#### **Ευκολία εγκατάστασης**

- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας
- Υποδοχές Easy-fit™ με χρωματική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση

#### **Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας**

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Ενσωματωμένος δέκτης FM
- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz

## Ήχος

- Συνολική ισχύς (RMS): 300 W
- Ισχύς (RMS): 6 x 50W
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >60 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Παιχνίδι, Λάουντζ, Ροκ, Σπορ

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM

## Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Κεραία FM, Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Scart
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB



Ημερομηνία έκδοσης  
2017-04-10

Έκδοση: 4.0.4

12 NC: 8670 000 57567  
EAN: 87 12581 51210 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Χαρακτηριστικά

## Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

## Dolby Digital και Pro Logic II

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

## Προηγμένος ενισχυτής Class D

Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο

## Συνδεσιμότητα RGB σε Scart

Το RGB σε Scart είναι μια καλωδιακή σύνδεση που παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα για εικόνα υψηλής ποιότητας.

## Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φορμά μέσων θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοίρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

## Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιοδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

## Υποδοχές Easy-fit™

Οι χρωματιστές υποδοχές παρέχουν μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση για τη σύνδεση των ηχείων και του υπογούφερ με την κεντρική μονάδα του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας, συνδέοντας τις υποδοχές με την αντίστοιχη διασύνδεση στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.