



„Philips“  
Klasikinė garso  
mikrosistema

10 W

MCM166

## Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Džiaukitės fantastišku garsu, sklindančiu iš tikrai kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės muzikos mikrosistemos. Mėgaukitės savo mėgiamos MP3-CD muzikos ir „USB Direct“ leidžiamumu, žymiai raiškesniu dėl galingos „Dynamic Bass Boost“ technologijos.

### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

### Kokybiškas garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 10W RMS bendra išvesties galia

# PHILIPS

# Ypatybės

## Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

## „USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB priedado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

## Skaitmeninis išankstinis nustatymas



Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolat galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

## Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

## 10W RMS



Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.



# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia: 2 x 5 W RMS
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio garso reguliavimas 4 režimais
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis

## Garso atkūrimas

- Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsiktine tvarka/programuoti
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsiktine tvarka, Stabdyti

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

## Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

## Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvai, radijo žadintuvai
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Ekranas: LCD ekranas
- Fono spalva: Mėlyna

## Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Kita: FM/MW antena, Greitos pradžios vadovas
- Vartotojo vadovas: lietuvių, įvairiomis kalbomis
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

## Matmenys

- Bendras svoris: 4,75 kg
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 134 x 153 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 233 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 209 mm
- Pakuotės plotis: 370 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 231 mm
- Pakuotės aukštis: 270 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 147 mm
- Pakuotės gylis: 326 mm

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V



Išleidimo data 2014-07-18

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)