



Philips Fidelio
telakointijärjestelmä

Bluetooth
Lightning-liitäntä



DTM5095

Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikista langattomasti

Hulluna ääneen

Kuuntele musiikkiasi langattomasti Bluetoothin® kautta. Philipsin telakointiasema toistaa musiikkia myös CD-levyltä tai iPodista/iPadista/iPhonesta Lightning-liitännän kautta. LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen.

Tehosta äänentoistoa

- LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
- 3.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
- PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
- Kokonaislähtöteho 200 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Sisustukseen sopiva muotoilu

- Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

LivingSound



Philipsin LivingSound-teknikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman

runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktilista stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoaänestä entistä laajemmalla alueella.

PureDigital-ääni



PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

200 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 200 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen

herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 200 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, LivingSound
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Sisäisten kaiuttimien määrä: 4
- Subwoofer:: passiivi

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Toisto lataustelineestä: iPhone lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, iPadin lataaminen

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
- Takaliitännät: AUX-tulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 0,5 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Latauslaitte: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), virtajohto
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 422 x 1130 x 398 mm
- Kokonaispaino: 18 kg
- Nettopaino: 14,5 kg
- Päälaitteen syvyys: 300 mm
- Päälaitteen korkeus: 978 mm
- Päälaitteen leveys: 300 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Äänen toisto

- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö



Julkaisupäivä 2014-08-25

Versio: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com