

Philips
Hi-Fi mikrosystem

Avspilling av MP3/WMA-CD

USB Direct

MCM700



Ren lyd i et raffinert design

med USB Direct-avspilling

Tilfredsstill alle lydbehovene dine med det stilige og kompakte MCM700 mikro-Hi-Fi-anlegget med USB Direct-avspilling. Beundre senterenheten i speilutførelse mens du nyter lyd med høy kvalitet fra de flotte høyttalere i treutførelse.

Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 2 x 80 W RMS / 2 x 160 W musikkeffekt

Design som passer interiøret

- Elegante høyttalere i tre
- Eksklusiv design

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydopfatning.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Ekklusiv design

Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W musikeffekt
- Lydforbedringer: Volum, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem, Avtagbare høytalergriller, Piezodiskantehøytaler

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, topp
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne

- Aux-inngang: 2 x (v/h) / RCA
- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 24-tasters med litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 208 x 156 x 268 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 145 x 230 x 215 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 475 x 275 x 330 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 10,35 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2009-07-17

Versjon: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com