

Philips
Home Theater 5.1 con
FullSound™

Potencia de 1000 W RMS

Reproducción de DVD



HTS3375

Increíble sonido envolvente con graves profundos y potentes

Este sistema de Home Entertainment te ofrece imágenes de alta definición, un increíble sonido surround e imágenes más nítidas con conversión HDMI de 1080p. Además, permite reproducir desde dispositivos USB, reproductores multimedia portátiles y casi todo tipo de discos.

El sonido y las imágenes cobran vida

- DoubleBASS para una experiencia de graves más profundos
- Clear Voice para voces más claras en tus películas y tu música
- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

Fácil de instalar y usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Incluye cable HDMI

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotografías digitales JPEG

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

FullSound™

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y

ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

USB 2.0 Link de alta velocidad

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Puntuación de karaoke

Agrégame diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus

amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

Certificación DivX Ultra

Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea WMV, DivX, MP3, o JPEGs. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), escaneo progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 6x167W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 40 - 20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Clásicos, Concierto, Drama, Lounge, Juegos, Deportes

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de MP3, Entrada de micrófono de 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto

(CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Potencia

- Alimentación de energía: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 180 W

Altavoces

- Altavoz satélite: 2 pies de soporte
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Pasiva

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable HDMI, Cable de video CVBS, antena FM, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 57 x 331 mm
- Peso del aparato: 3,01 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 103 x 203 x 71 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,48 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 440 x 103 x 74 mm
- Peso del altavoz central: 0,849 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 163 x 363 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 458 x 430 x 450 mm
- Peso con empaque incluido: 14 kg



Fecha de publicación
2011-06-20

Versión: 3.1.9

12 NC: 8670 000 48802
EAN: 87 12581 45954 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.