



Philips
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Ev eğlence kontrolü

1200'ün üstünde markayla uyumlu

Bir Flat TV ve uyumlu bir ev eğlence sisteminiz varsa bu şık, ultra ince kumandayla son rötuşu yapın! Bu ince uzaktan kumanda, ev eğlence sisteminizin tüm ana fonksiyonlarını tek bir küçük ve eğlenceli kumandada topluyor.

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- TV, STB, DVD ve Alıcı için 4'ü 1 arada kumanda
- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı

- Flat ev eğlence cihazlarına uygun ultraflat tasarım
- Menüler arasında gezinmek için özel tuşlar
- Işık, geçerli aktif cihaz modunu gösterir.
- Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir

Hızlı ve basit kurulum

- Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
- Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir
- Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

PHILIPS

sense and simplicity

Evrensel uzaktan kumanda
4'ü 1 arada TV/DVD/SAT/AMP

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** hızlı metin
- **DVD fonksiyonları:** Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- **VCR fonksiyonları:** Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- **SAT/CBL fonksiyonları:** Rakam tuşları, Menü kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin fonksiyonları
- **Kurulum Kolaylığı:** Otomatik arama
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu**
- **Dil desteği:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Tuş sayısı:** 38
- Philips için önceden programlanmıştır
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- Siçramaya dayanıklı

Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2

Kızılötesi Özellikleri

- **Çalışma mesafesi:** 7 m
- **Aktarım LED'leri:** 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 300'ün üzerinde
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 28 - 70kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece
- IR kodlarını öğrenme
- **Öğrenme frekans aralığı:** 30 KHz - 60 KHz

Aksesuarlar

- **Pil:** Var, CR2032 Pil 3V Lityum

Dış Karton

- **Uzunluk:** 306 mm
- **Genişlik:** 70 mm
- **Yükseklik:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Miktar:** 3

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Yükseklik:** 26 mm
- **Uzunluk:** 302 mm
- **Genişlik:** 155 mm

SRU7040/10

Ürün özellikleri

4'ü 1 arada ev eğlencesi kumandası

Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine; her marka TV, uydu alıcısı (veya kablolu STB set), DVD oynatıcı/kaydedici ve AMP cihazınızı çalıştırabilen, dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.

Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanın kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgül kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir

Ultra flat

Ultraflat tasarımı uzaktan kumanda, standart uzaktan kumandalardan daha incedir. Bu, standart pil yerine daha az yer kaplayan madeni para büyüklüğündeki piller kullanılarak sağlanmıştır.

Özel menü tuşları

Cihaz menüleri arasında gezinmek için özel tuşlar sayesinde kaydırma veya fonksiyon tuşlarını kullanmadan, tek parmağınızla kontrol sağlayabilirsiniz

Cihaz modu göstergesi

Küçük ışıklar hangi cihaz modunun aktif olduğunu bildirir.

Pil zayıf gösterimi

Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.

Otomatik marka arama

Yeni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com