

飞利浦
入耳式耳机

耳塞
白色

TAT2255WT



出色的音效，佩戴贴合

TAT2255 入耳式耳机提供真正的无线自由和小型充电盒。采用可贴合佩戴的听筒，让您始终能够尽享出色的音效和震撼低音。随时佩戴 T2255，让您无论身在何处都能聆听音乐。

轻松配对。轻松控制。

- 多功能按钮。轻松控制音乐和通话。
- 与角色转换智能配对。

伴随着心跳般的音乐，随时出发

- 小型充电盒。随身携带，为您提供更多电量。
- 5.6 毫米钕制声学驱动器。出色的音效，浑厚的低音效果。
- 充电盒可提供长达 12 小时播放时间。
- IPX4 防溅和防汗
- 环境噪音消除技术可带来清晰音质。

小巧。贴合。时尚。

- 时尚的耳机设计，采用轻触式按钮。
- 佩戴稳固，舒适自在。无需翼尖。
- 提供 3 种颜色，展现您的出众风格。
- 3 种尺寸耳塞套，可实现出色的稳固贴合。

PHILIPS

入耳式耳机
耳塞 白色

规格

设计

- 颜色：白色

附件

- 快速入门指南
- USB 磁吸式充电线
- 耳塞套：3 种尺寸

声音

- 原声系统：封闭式
- 磁铁型：钹制
- 阻抗：16 欧姆
- 最大输入功率：15 毫瓦
- 灵敏度：97 dB
- 隔音膜：PET
- 单元直径：5.6 毫米
- 频率响应：20-20,000 Hz

连接

- 麦克风：内置麦克风
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, 免提, HFP, HSP
- 蓝牙版本：5.0
- 最大范围：最多 10 组 m

便利性

- 通话管理：通话保持，在 2 个通话之间切换，接听 / 结束呼叫，拒接来电

功率

- 电池类型：锂离子
- 充电式设计

- 通话时间：3 小时
- 音乐播放时间：4 hr
- 充电时间：2 hr

内箱

- 用户包装数量：6
- 内箱 (L x (宽 x 高): 26.4 x 16.2 x 11.5 cm
- 总重：1.297 千克
- 净重：0.3528 千克
- 自重：0.9442 千克
- GTIN: 2 69 51613 94428 2

外箱

- 用户包装数量：24
- 外箱 (L x (宽 x 高): 34.4 x 28.4 x 26 cm
- 总重：5.737 千克
- 净重：1.4112 千克
- 自重：4.3258 千克
- GTIN: 1 69 51613 94428 5

包装尺寸

- 包装类型：卡通箱
- 随附产品数量：1
- 货架摆放类型：悬挂
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 9.5 x 17.5 x 4.2 cm
- 总重：0.1881 千克
- 净重：0.0588 千克
- 自重：0.1293 千克
- EAN: 69 51613 94428 8

TAT2255WT/93

产品亮点

提供 3 种颜色

提供 3 种颜色，展现您的出众风格。

5.6 毫米钹制驱动器。

5.6 毫米钹制声学驱动器，带给您动听的音效和浑厚的低音效果。

小型充电盒

小型充电盒。随身携带，为您提供更多电量。

环境噪音消除技术

环境噪音消除技术可带来清晰音质。

长达 12 小时播放时间

一次充电可获得长达 4 小时的播放时间或 3 小时的通话时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 8 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要约 2 小时。

IPX4

小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

佩戴稳固，舒适自在。

佩戴稳固，舒适自在。无需翼尖。

时尚的耳机设计

时尚的耳机设计，采用轻触式按钮。

3 种尺寸耳塞套

可互换橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

多功能按钮

通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，按两下该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。

智能配对

在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。



发行日期 2022-05-12

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 68181
EAN: 69 51613 94428 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com