

Philips  
Micro Hi-Fi System

MP3/WMA

MCMI96



## เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก MP3-CD ในแบบที่คุณชื่นชอบ

ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดสวยโดดเด่น ตกแต่งด้วยไม้อย่างประณีตที่ให้เสียงทรงพลัง คุณภาพระดับสุดยอดและฟังก์ชันสำคัญต่างๆ ที่มาพร้อมกับความงาม เพียงเอนกายนลงแล้วเพลิดเพลินไปกับเพลงที่คุณชื่นชอบ

### เต็มอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาสโตนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงหนักแน่นและชัดเจน
- 2x4W RMS/ 2x350W PMPO

### เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

### รูปลักษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด

- ลำโพงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม

**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- พลังขับเสียง: 2x4W RMS / 350W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost

### ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ทั่วไป/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- ประเภทตัวโหลด: สแตนบน
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

### การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้ง วัลวงหวน: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สายอากาศ FM แบบ Fixed Pigtail, เสายอากาศ MW, สายสัญญาณออก
- Aux in: 3.5 มม.
- หูฟัง: 3.5 มม.

### สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน, CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: LCD

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสายอากาศ FM/MW, คู่มือรับฟัง, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 24 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

### ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 228 x 216 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 228 x 160 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 380 x 275 x 350 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9.2 กก.

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

### ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้องค์ประกอบที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้



วันที่ออก 2009-02-12

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 26948  
EAN: 87 12581 32484 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ  
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips  
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com