



Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®
DAB+

BTB4800

Retro vzhled. Moderní zvuk.

Klasická dřevěná skříň, otočný ovladač hlasitosti z leštěného hliníku a lesklý displej z tohoto krásného mikrosystému, v němž se snoubí retro styl s moderním výkonem, udělají poutavý středobod kdekoli, kde rádi odpočíváte.

Malý systém. Velkolepý zvuk.

- Integrovaný reproduktor s 3palcovým basovým reproduktorem
- Port funkce bass-reflex pro plné a silné hluboké tóny
- Maximální výstupní výkon 30 W
- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Veškerá hudba

- CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
- Digitální ladění s až 20 předvolbami
- Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
- USB. Okamžité připojení hudebních zařízení
- Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

Nechte místnost naplnit melodií

- Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
- Rozměry: 405 x 275 x 132 mm
- Hmotnost: 4,78 kg

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový výkon 30 W RMS
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Typ zavádění: Zásuvka
- Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/další

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název stanice
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Automatické digitální ladění
- DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Další připojení: Pevná anténa FM
- Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm – připojení MP3 Link
- Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP
- Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí

- Typ zavádění: zásuvka
- Typ obrazovky: Displej LED

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa FM, Mezinárodní záruční list, Záruční list
- Stručný návod k rychlému použití
- Dálkový ovladač

Rozměry

- Výška balení: 395 mm
- Šířka balení: 480 mm
- Hloubka balení: 200 mm
- Hrubá hmotnost: 5,72 kg
- Čistá hmotnost: 4,78 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz, 50/60 Hz

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka Flash USB, CD-R/RW
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Přednosti

Veškerá hudba

Tento stylový integrovaný mikrosystém umožňuje přehrávat seznamy skladeb a mnoho dalšího. Nebo můžete oprávit klasiku ze své sbírky disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Digitální tuner rádia zajišťuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

Bohatý zvuk s plnými basy

Integrovaný reproduktor s 3palcovým basovým reproduktorem poskytuje čistý zvuk. Port bass-reflex dodává hloubku hlubokým tónům. Díky maximálnímu výkonu 30 W je tento integrovaný systém ideální do kuchyně, ložnice nebo kanceláře.

Stará škola se setkává s novou

V tomto krásném mikrosystému se setkávají nadčasový styl a moderní výkon. Klasickou dřevěnou skříňku vyvažuje otočný ovladač hlasitosti z leštěného hliníku a displej s vysokým leskem. Stolní design se hodí do každého interiéru a na horní straně jednotky jsou tlačítka pro párování, výběr zdroje a ovládání přehrávání/ladění.

Digital Sound Control

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital Sound Control tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce systému, takže můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji narušovali.



Datum vydání 2022-05-09

Verze: 10.1.10

12 NC: 8670 001 47017
EAN: 69 59033 84810 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com