

Ta full kontroll!

Automatisk bakkelysning, intelligent lærefunksjon

Denne universale fjernkontrollen har overlegen teknologi og design.

Én kontroll for alle enheter uansett merke

- 6-i-1-fjernkontroll for TV, videospiller, STB, DVD, CD og forsterker.
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll ved å peke
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet

- Pen, krombelagt overflate
- Brukergrensesnittet lyser opp når du plukker opp enheten
- Flere kommandoer blandet sammen i en ett-trykkskontroll

Enkelt oppsett

- Søker automatisk etter merket på utstyret
- Kodeangivelse for direkte oppsett av fjernkontrollen
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde



PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Infrarøde muligheter

- **Rekkevidde:** 10 m (33 fot)
- Lære IR-koder
- **Send LEDer:** 1
- Universell IR-kodedatabase
- **Antall merker i database:** Over 300
- **Bærerfrekvensområde:** 28–70 kHz
- **Overføringsvinkel:** 90 grader
- **Lærefrekvensområde:** 30 kHz–60 kHz

Anvendelighet

- **Universell IR-database:** TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP
- Bakbelysning
- **Bakbelysningsfarge:** Rød
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Håndfri autosøk
- Enkelt systemoppsett
- Kopier nøkkelfunksjon
- **Installeringsstrinn:** 2
- **Språkstøtte:** GB/F/D/NL/E/I
- **Språk i håndbok:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Antall taster:** 39
- **Juridiske godkjenninger:** CE-merket
- Sprutsikker
- **TV-funksjoner:** Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, Strøm/standby, Sifertaster, AV-valg,

eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Taster for rask tekst, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, info

- **SAT/CBL-funksjoner:** Sifertaster, Menykontroll, Guide, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- **DVD-funksjoner:** Transporttaster (6), Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Sifertaster
- **Videofunksjoner:** Transporttaster (6), Showview, VCR pluss, Menykontroll
- **Tekst-TV-forbedringer:** Rask tekst
- **Vippe:** Vippesensor

Tilbehør

- **Batteri:** Ja, 1,5 V LR6/AA-batteri LR6

Mål

- **Mål, blister (BxDxH):** 160 x 38 x 339 mm
- **Mål, eske (BxDxH):** 173 x 121 x 346 mm
- **Hovedeskekvanum:** 3
- **Materialer:** Resirkulert PET A

Effekt

- **Batterilevetid:** 12
- **Batteritype:** AA alkaliske
- **Antall batterier:** 2

Produkthøydepunkter

Krombelagt design

Stilig, krombelagt overflate som tar seg godt ut og passer til den nyeste designen på AV-utstyr.

Automatisk bakbelysning

Du trenger ikke lenger å lete etter riktig knapp i mørket, for når du plukker opp fjernkontrollen, begynner knappene (eller skjermen) automatisk å lyse.

Automatisk merkesøk

Du får den nye fjernkontrollen til å virke ved å la den søke automatisk etter den mest passende koden for utstyret.

Direkte kodeangivelse

Hvis fjernkontrollen ikke finner merket på utstyret automatisk, kan du taste inn tallkoden manuelt fra den omfattende listen som finnes i brukerveiledningen.

Ettrykkskomfort

Med ett-trykkskomfort kan du utføre flere kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en serie med funksjoner.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.



Utgivelsesdato 2005-11-08

Versjon: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com