



Philips  
Webcam

VGA  
CMOS

SPC650NC



## Studiato per essere sempre connessi

Con chat video ad alta risoluzione e docking station USB

Video chat con amici e familiari. La docking station multifunzionale consente di utilizzare la Webcam in qualsiasi punto della stanza. È sufficiente scollegare la Webcam e la stazione diventa una porta USB di facile accesso. Un pacchetto completo studiato per essere sempre connessi.

### Chat video faccia a faccia

- Aggiungi video e dialoghi di qualità superiore alle tue chiamate
- Obiettivo rotante per un'inquadratura perfetta e immagini naturali
- Microfono digitale incorporato per audio di qualità

### Foto e video ad alta qualità

- Video da 30 fotogrammi al secondo
- Risoluzione Super VGA per immagini ad alta qualità
- Ottiche di precisione per una migliore qualità

### Assolutamente intuitivo

- Compatibile con MSN, Skype e altri servizi gratuiti di messaggistica.
- VLounge pronto per l'uso in un secondo con il pulsante QuickLaunch
- VLounge consente di catturare, archiviare e gestire immagini e v-mail.

### Design multifunzionale

- Conservare il ricevitore nell'apposita docking station
- Supporto per scrivania versatile con lente regolabile per inquadrature facili

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Webcam  
VGA CMOS

## Specifiche

### Acquisizione di istantanee e video

- **Sensore:** CMOS
- **Risoluzione sensore:** VGA
- **Risoluzione video:** VGA
- **Risoluzione video interpolata:** SVGA
- **Risoluzione immagine:** VGA
- **Ris. immagine interpolata:** SVGA
- **Frequenza fotogrammi max:** 30 fps
- **Lenti:** F2,8, D50°
- **Bilanciamento del bianco:** 2600 - 7600 k
- **Illuminazione min.:** < 5 lux
- **Profondità colore:** 24 bit

### Componenti meccanici

- Supporto CRT
- Supporto per scrivania
- Microfono digitale incorporato
- Pulsante QuickLaunch
- Tasto di scatto

### Accessori

- **Accessori inclusi:** Guida installazione rapida, Manuale dell'utente

### Software

- **VLounge:** Principale
- **Aggiungi video a:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### Requisiti di sistema

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processore:** Pentium II 500 MHz o più veloci
- **Connessione a Internet**
- **Spazio su hard disk:** 200 MB
- **Unità CD-ROM o DVD-ROM**

### Connettività

- **Lunghezza cavo:** 2 m
- **Collegamento PC:** USB 1.1

### Dimensioni

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 74 x 143 x 74 mm
- **Peso prodotto (g):** 151

### Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210008636
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97713 5
- **Peso lordo:** 0,471 Kg
- **Altezza:** 230 mm
- **Lunghezza:** 190 mm
- **Larghezza:** 90 mm
- **Quantità:** 1
- **Tara:** 0,321 Kg

### Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97992 4
- **Quantità:** 6
- **Peso lordo:** 3,426 Kg
- **Tara:** 2,520 Kg
- **Lunghezza:** 387 mm
- **Larghezza:** 285 mm
- **Altezza:** 248 mm

SPC650NC/00

## Caratteristiche principali del prodotto

### Aggiungi video di qualità superiore

La Webcam è stata progettata per aggiungere i video alle chiamate via Internet, così potrai non solo sentire, ma anche vedere i tuoi amici e familiari online. Funzionamento semplice e immediato, a prova di futuro!

### Obiettivo rotante

Obiettivo rotante per un'inquadratura perfetta e immagini naturali. Puoi ottenere la giusta angolazione della fotocamera in maniera rapida e semplice senza dover posizionare gli oggetti al di sotto per modificarne l'inclinazione.

### Microfono digitale incorporato

Il microfono digitale incorporato consente di parlare liberamente e con naturalezza o aggiungere l'audio alla registrazione di un videoclip.

### Video da 30 fotogrammi al secondo

Con una velocità di aggiornamento di 30 fotogrammi al secondo, le video chiamate acquistano naturalezza e fluidità di movimento, senza i salti di immagini a volte prodotti dalle webcam.

### Risoluzione Super VGA

La Webcam cattura foto e video clip privi di sfarfallio di qualità Video Graphics Array (VGA) (640x480) per le video mail. Con la risoluzione VGA, la Webcam diventa una telecamera professionale. Aggiungi in pochi istanti foto ad alta qualità ai tuoi documenti, pagine Web ed e-mail, oppure stampa immagini ad alta qualità.

### Ottiche di precisione

Immagini nitide, chiare e limpide. Le ottiche di precisione garantiscono un'alta qualità delle immagini per tutte le applicazioni, dalle foto alla messaggistica video. Le lenti rifinite sono rivestite di una pellicola speciale che ne estendono la durata e le proteggono dall'usura e da depositi di polvere.

### Compatibile con MSN e Skype

La Webcam e il relativo software sono stati progettati appositamente per tutti i servizi di messaggistica. Aggiungi i tuoi video a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger e altri servizi gratuiti di messaggistica. Funzionano anche con Windows Messenger e NetMeeting per la video conferenza multiutente e sono a prova di futuro!

### Pulsante QuickLaunch di VLounge

Per avviare VLounge, basta premere il pulsante QuickLaunch

### Software VLounge

Software per acquisire, gestire e archiviare foto e video clip con la massima praticità. Con due soli clic potrai creare e inviare video mail. Questo pacchetto software fornisce tutte le funzioni necessarie per utilizzare al meglio la Webcam Philips.

### Docking station

La docking station fornisce il modo appropriato e specifico per riporre il ricevitore quando non è in uso e, per alcuni modelli, questa consente anche la carica della batteria.

### Supporto per scrivania versatile

Il supporto per scrivania versatile è il modo migliore per montare la Webcam in una posizione diversa dallo schermo. Aumenta l'altezza della telecamera e fornisce una base robusta che eviterà qualsiasi caduta.



Data di rilascio  
2007-11-12

Versione: 2.0

12 NC: 9082 100 08636

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)