

Kullanım Kılavuzu Eki



1. Dahili lityum pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar

Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, **cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.**

2. Bluetooth eşleştirme

! *Not: Play-Fi CAP 506.3.0.063 veya 506.3.0.077 sürümündeki bu ürün, Bluetooth eşleştirmesinin yapılmasına izin verilmeden önce Play-fi/Wi-fi bağlantısının kurulmasını ve çalışmasını gerektirir. Ürün ilk kez kullanılırken Play-fi/Wi-fi kurulumunu tamamlamak için lütfen kullanım kılavuzundaki "Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)" bölümündeki talimatları izleyin.*

Bluetooth eşleştirme prosedürü:

1. Cihazı Bluetooth kaynağına geçirin.
2. Uzaktan kumandadaki Kaynak düğmesine  3 saniyeden uzun basın. Veya BT PAIR özelliğini seçmek için ayar menüsüne  basın ve başlatmak için > düğmesine basın.
3. Telefonunuzdaki/tabletinizdeki kullanılabilir cihazlar listesinde XXXXX-BT adlı cihazı bulun (XXXXX, Play-Fi kurulumu sırasında seçilen addır).
4. XXXXX-BT cihazını seçin ve Bluetooth bağlantısının yapılmasını bekleyin. Normalde 1-2 saniyede tamamlanır.