



Philips
Radio reloj para iPod/
iPhone con tecnología
wOOx™



AJ300D



Empieza el día a tu manera

Despiértate con tus canciones del iPod favoritas

Da rienda suelta a tu música portátil en casa. Conecta el reproductor iPod o GoGear al radio reloj compacto de Philips, que te ofrece unos graves potentes con una potencia RMS de 12 W. Disfruta de un sonido excelente y actívate cada día con música.

Sonido rico y nítido

- Reproduce y carga el iPod y el GoGear
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la música del iPod o del GoGear
- Hora de la alarma dual
- Sintonización digital para presintonizar emisoras

Fácil de usar

- 5 botones de un toque para un fácil acceso a tus emisoras de radio favoritas
- Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod

PHILIPS

Destacados

Tecnología wOOx™

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente

simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Conexión de entrada auxiliar

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Despiértate con música del iPod/GoGear

Despiértate con la música del iPod o del GoGear

Sintonización digital para presintonías

Sintonización digital para presintonizar emisoras

5 presintonías de radio con un toque

Accede a tus emisoras favoritas con tan sólo pulsar un botón



Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Compatibilidad con GoGear

- Compatible con: HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 5
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, zumbador, alarma dual, alarma por radio, repetición de alarma
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul
- Reloj: Digital, Temporizador
- Dispositivo de carga: GoGear, iPod

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 6 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 5
- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio
- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx

Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

- Tipo de adaptador: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

- Peso bruto: 1,94 kg
- Peso: 1,34 kg
- Profundidad de la unidad principal: 164 mm
- Profundidad del embalaje: 212 mm
- Altura de la unidad principal: 191 mm
- Altura del embalaje: 224 mm
- Anchura de la unidad principal: 161 mm
- Anchura del embalaje: 248 mm



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 3.1.15

12 NC: 8670 000 26956
EAN: 87 12581 31563 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.