



Philips
PhotoFrame

5,6" LCD

Höjd-/breddförhållande 4:3

6FF3FPW



Dela med dig av dina minnen

Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- imagen-teknik för klara och levande färger
- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel visning och hantering av dina digitala foton

- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
- Visa bilder i USB-flashminnet utan dator

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Intuitivt användargränssnitt och knappsats med fem lägen för enkel navigering och kontroll
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Miljömedveten design

- Spara energi genom att låta displayen slås på och av automatiskt på förinställda tider

Den snygga designen kompletterar dina bilder

- Snygg blank finish och härlig ytkänsla

PHILIPS

Funktioner

imagen-teknik

Med Philips egen bildförbättringsteknik imagen genomförs en automatisk analys av bilderna, där färgerna korrigeras och bästa tänkbara kontrast ställs in. Med hjälp av den här tekniken utförs färgseparering för att motverka så kallad crosstalk, ljusspridningsjustering för hög visuell kontrast och gammakorrigerigering för korrekt färgåtergivning.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

Visa bilder i USB-flashminnet

USB-anslutning för enkel visning av bilder som lagrats i USB-flashminnet.

SmartPower

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskar energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.

Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.



Imagen



RadiantColor



Collage



USB Connectivity



SmartPower



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Lead Free

Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 320 x 234
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd

Lagring

- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediamkort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro

Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Placeringar som kan användas: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma och beskär
- Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia, Strålade färger
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt
- Skärmbakgrund: Svart, Vit, Grå, Automatisk anpassning
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, Aktivera/avaktivera klocka, Larm
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne
- Status för anslutet medium: Anslutet medium,

Återstående minne

- Plug & Play-kompatibel: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senare, Mac OS X
- Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Ryska, kinesiska (förenklad), Japanska

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Ställning, Snabbstartguide, Bruksanvisning

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 167,8 x 135,3 x 100,73 mm
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

Effekt

- Strömförbrukning: 3 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 41302 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 22,48 x 21,82 x 8,1 cm
- Nettovikt: 0,532 kg
- Bruttovikt: 0,713 kg
- Taravikt: 0,181 kg

Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 41302 3
- Antal konsumentförpackningar: 6
- Yttre kartong (L x B x H): 50,5 x 23,9 x 24,5 cm
- Nettovikt: 3,192 kg
- Bruttovikt: 4,9 kg
- Taravikt: 1,708 kg



Publiceringsdatum
2019-04-18

Version: 5.0.13

12 NC: 8670 000 39107
EAN: 87 12581 41302 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com