



Philips  
Telecomando universal

6 em 1

SRU7060



## Controlo do entretenimento em casa

Funciona com mais de 1200 marcas

A tecnologia de superioridade neste extraordinário telecomando universal permite-lhe controlar todo o seu centro de entretenimento em casa a partir de uma unidade com design elegante.

### Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Telecomando 6-em-1 para televisor, videogravador, STB, DVD, CD e AMP.
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

### Grande comodidade

- Acabamento atractivo banhado a crómio
- A interface do utilizador acende-se quando pega no dispositivo
- Controle vários dispositivos com um só toque

### Configuração fácil

- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Entrada de código para configuração directa do seu telecomando
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

# PHILIPS

# Especificações

## Comodidade

- Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, 16:9, Guia, informação
- Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos
- Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de texto
- Funções do videogravador: Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Vermelho
- Pré-programado para Philips
- Simple system set-up™
- Função da tecla copiar
- Etapas de instalação: 2
- Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P
- Número de teclas: 39
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- À prova de salpicos
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
- Inclinação: Sensor de inclinação
- Facilidade de Instalação: Procura automática

## Acessórios

- Pilha: Sim, pilha AA LR6 de 1,5 V

## Capacidades de Infravermelhos

- Conhecer os código IV
- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal
- Número de marcas na base de dados: Mais de 300
- Limites de frequência da portadora: 28 - 70 kHz
- Ângulo de transmissão: 90 grau
- Conhecer os limites de frequência: 30 kHz - 60 kHz
- Distância de funcionamento: 10 m

## Alimentação

- Vida útil da bateria: 12 Meses
- Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
- Número de pilhas: 2

## Embalagem exterior

- Comprimento: 354 mm
- Largura: 121 mm
- Altura: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Quantidade: 3

## Dados da embalagem

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Comprimento: 338 mm
- Altura: 45 mm
- Largura: 155 mm

# Destaques

## Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

## Design banhado a crómio

Elegante e bonito acabamento a crómio que complementa o design dos mais recentes equipamentos.

## Retroiluminação automática

Já não é preciso procurar os botões no escuro porque, quando pega no telecomando, as teclas (ou o visor LCD) acendem-se automaticamente.

## Prático: com um só toque

O controlo de um só toque permite-lhe efectuar vários comandos premindo um botão, através de uma macro. Uma macro combina um conjunto de comandos pré-programados num único botão. Por isso, um só botão é suficiente para executar várias funções.

## Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.

## Entrada de código directo

Se o telecomando não localizar de imediato a marca do seu equipamento, introduza manualmente o código de dígitos da lista abrangente indicada nas instruções de utilização.



Data de publicação  
2017-04-04

Versão: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466  
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)