

Philips
SoundBar DVD Home
Entertainment



HTS8140



Das SoundBar-System in einer neuen Dimension

dank Ambisound

Genießen Sie den 5.1 Surround Sound dieses integrierten, einteiligen Systems in jedem beliebigen Zimmer. Das SoundBar-System mit Ambisound bietet ausgezeichnete Klang- und Bildqualität und passt bequem unter jeden Flachbildfernseher.

Hören

- Ambisound für 5.1 Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- Ausgezeichnete Soundqualität mit Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS
- FullSound™ – Für ein unvergessliches MP3-Erlebnis

Live

- SoundBar mit integrierten Lautsprechern, Verstärkern und DVD-Player
- Passt zu jedem Flachbildfernseher und ist optimiert für Flachbildfernseher ab 42"
- Touchscreen-Steuerung für einfache Wiedergabe und Lautstärkeregelung

Sehen

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- Faroudja DCDi für unglaublich hochwertige Videowiedergabe

Anschließen

- Zum Andocken Ihres iPod für die Medienwiedergabe mit On-Screen-Steuerung
- High-Speed-USB 2.0-Verbindung zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- EasyLink für die Steuerung aller EasyLink-Geräte mit nur einer Fernbedienung

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Ambisound

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischem Phänomen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

SoundBar

Das SoundBar-System ist ein komplettes und universelles Home Entertainment-System mit ausgezeichnetem 5.1 Surround Sound für ein einzigartiges Filmerlebnis. Mit den integrierten Lautsprechern, Verstärkern und dem DVD-Player bleiben keine Wünsche offen. Das System passt perfekt unter Ihren Fernseher und ermöglicht ein unglaubliches Mehrkanal-Sound-Erlebnis für Filmabende mit Freunden und Verwandten.

Zum Andocken Ihres iPod

Über die im Lieferumfang des Home Entertainment-Systems enthaltene Ladestation können Sie Filme, Musik und Fotos von Ihrem iPod wiedergeben. Zudem können Sie mit der Fernsteuerung des Home Entertainment-Systems den iPod über Ihren Fernsehbildschirm steuern und dessen Inhalt durchsuchen. Die Ladestation ermöglicht flexible Unterhaltung zu Hause – ganz bequem und kinderleicht.

Faroudja DCDi

Genießen Sie unglaublich scharfe und qualitativ hochwertige Videos auf Ihrem Progressive Scan TV mit Faroudja DCDi. Diese Funktion beseitigt Zackeneffekte, die bei einem Standard-Video mit Zeilensprungverfahren insbesondere bei bewegten Bildern auftreten, und liefert trotzdem natürlich wirkende Action-Szenen. Entdecken Sie mit klareren Bildern neue Dimensionen des Fernseherlebnisses.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

EasyLink

Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Industriestandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



Daten

Bild/Anzeige

- Bild-Verbesserung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling, Faroudja DCDi

Sound

- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Smart Surround, DoubleBass, Höhen- und Bassregelung, ClearVoice
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Klassik, Drama, Jazz, Spiele, Party, Neuigkeiten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher: 2 x 1" Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 2,5" Full-Range-Woofers
- Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofers
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz

Video-Wiedergabe

- Komprimierungs-Formate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV9
- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video-Wiedergabesystem: PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bild-Verbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe,

Drehen, Zoom

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Anschlussmöglichkeiten

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Anschluss für Docking-Station, USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil), Aux-Eingang
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit), Optischer Digitaleingang

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 1047 x 174 x 154 mm
- Gerätegewicht: 8,9 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 322 x 425 x 322 mm
- Gewicht des Subwoofers: 12,7 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1120 x 388 x 598 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 30 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch, Ladestation für iPod, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, Full SCART-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Leistung

- Stromversorgung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W



Ausstellungsdatum
2011-04-28

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 35305
EAN: 87 12581 37778 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com