

Philips Streamium
Ασύρματο σύστημα Hi-Fi
για Android™



Streamium



NP3900



Μεταφέρετε μουσική από PC/MAC και Internet - ασύρματα

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε τον καθηλωτικό ήχο του LivingSound και γεμίστε κάθε χώρο με το Multiroom Music. Μεταδώστε μουσική από υπολογιστή PC/Mac ή διαδικτυακό ραδιόφωνο στο σύστημα Hi-Fi NP3900/12 της Philips και ελέγξτε την αναπαραγωγή στην έγχρωμη οθόνη αφής ή μέσω της εφαρμογής τηλεχειριστηρίου.

Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα

- Συντονιστείτε και εξερευνήστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
- Μεταφέρετε ασύρματα μουσική και φωτογραφίες από το PC/MAC
- Μεταφέρετε και απολαύστε πάνω από 10 εκατομμύρια σπουδαία τραγούδια από το Napster*

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- Έγχρωμη προβολή album art
- Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη πλοήγηση

Έτοιμο για σύνδεση

- Λειτουργεί με οικιακή ευρυζωνική σύνδεση και ρούτερ Wi-Fi
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

Απόδοση ποιοτικού ήχου

- Το FullSound εμπλουτίζει τη μουσική σας με πιο γεμάτα μπάσα και ενισχυμένη καθαρότητα ήχου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών



Το PC/ MAC σας είναι γεμάτο με μουσική που τώρα μπορείτε να μεταδώσετε με ευκολία στη συσκευή ήχου της Philips – χωρίς ενοχλητικά καλώδια. Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας τραγούδια με άλλους σε πάρτι ή απλά απολαύστε τα από την άνεση του σπιτιού σας. Κάντε το ίδιο για τις συλλογές φωτογραφιών σας και προβάλτε τις στον ελεύθερό σας χρόνο ενώ ακούτε μουσική.

Έγχρωμη οθόνη αφής



Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη συσκευή σας απλώς με το πάτημα των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη, και όχι τα συμβατικά πλήκτρα της συσκευής. Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στην οθόνη LCD εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας της οθόνης αφής με όλες τις επιλογές ελέγχου για τη συσκευή. Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής συνδυάζουν την τεχνολογία της οθόνης LCD με αισθητήρες πίεσης και έναν πανίσχυρο

ψηφιακό μικροεπεξεργαστή. Όταν ασκείτε πίεση με το δάχτυλό σας σε μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, αποστέλλεται στον επεξεργαστή το αντίστοιχο σήμα και η εντολή εκτελείται αμέσως.

Εφαρμογή MyRemote



Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone, το iPod Touch ή το Smartphone με λειτουργικό σύστημα Android ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας παρέχει άμεσο έλεγχο όλων των συσκευών, από οποιοδήποτε του σπιτιού. Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο δίκτυο, η εφαρμογή επιτρέπει την εναλλαγή από το ένα στο άλλο και τον έλεγχο του καθενός ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική δημιουργία της Philips.

Διαδικτυακή μουσική βιβλιοθήκη Napster



Αποκτήστε όλη τη μουσική που ονειρευόσασταν από το Napster - μια διαδικτυακή μουσική υπηρεσία που σας προσφέρει περισσότερα από 10 εκατομμύρια κομμάτια από 790.000 καλλιτέχνες, 980.000 άλμπουμ και όλα τα είδη. Η πρόσβαση στο Napster γίνεται πανεύκολα μέσω του συστήματος micro της Philips, χάρη στην οθόνη εικονιδίων LCD και σας προσφέρει όλη τη μουσική που θέλετε - εύκολα και γρήγορα. Με λίγα μόνο κλικ, η τεράστια βιβλιοθήκη του Napster υπερπηδά τα σύνορα του PC/MAC σας και μεταφέρεται ασύρματα στο ηχοσύστημα της Philips, για την υπέρτατη απόλαυση. Ο τρόπος που ακούτε μουσική μόλις άλλαξε για πάντα!

Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί



Το Streamium σας προσφέρει χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα είδη της μουσικής παγκοσμίως. Συνδέστε το Streamium στο Internet και ακούστε τα αγαπημένα σας online προγράμματα, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας (PC/MAC).

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Neutral
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Έλεγχος έντασης: επάνω/κάτω
- Ισχύς: 30W
- Τύπος: FullSound, Living Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 4
- Τύποι ηχείων: Ενσωματωμένος

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
- Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Υποστήριξη ID3-tag
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Ρυθμός bit MP3: 8-320krbs και VBR

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802.11n), Ασύρματο LAN (802.11g), Ασύρματο LAN (802.11b)
- Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client
- Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Συνδέσεις ήχου: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ. - MP3 link
- Προαιρετική βάση σύνδεσης iPhone

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Οθόνη επί της συσκευής: Μετάδοση από PC
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: Οθόνη αφής LCD
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ρωσικά
- Eco Power Standby: 1 watt
- Υποδοχή ακουστικών
- Ένδειξη ισχύος σήματος Wi-Fi
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, Ώρα Internet
- Ξυπητήρια: Βομβητής, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Μουσική αφύπνιση (UPnP)
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας, Πλήκτρα ελέγχου οθόνης αφής
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
- Εφαρμογή τηλεχειριστηρίου AV από τη Philips: για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android και για iPhone

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
- Μπαταρίες: 2 AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο CD)
- CD-ROM: CD-ROM με TwonkyMedia και εγχειρίδια χρήσης
- Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
- Τροφοδοτικό AC/DC: 110-240V

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 345 x 106 x 116 mm
- Βάρος συσκευής: 1,5 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-10

Έκδοση: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.