



Philips  
Mikro glazbeni sustav

s Lightning priključkom  
za iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
maks. 50 W, bas emiter



DCM3155

## Zvuk usklađen s vašim domom

### Opsesija zvukom

Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5, a sadrži i tehnologiju wOOx za reprodukciju snažnih basova. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.

#### Obogatite doživljaj zvuka

- wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova
- Maksimalna izlazna snaga od 50 W RMS

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

#### Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Jednodijelni dizajn lako će se smjestiti bilo gdje u kući

# PHILIPS

Mikro glazbeni sustav

s Lightning priključkom za iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, maks. 50 W, bas emiter

## Istaknute značajke

### Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

### wOOx™ tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i

osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radijatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

### USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

DCM3155/12

### Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.



**Mikro glazbeni sustav**

s Lightning priključkom za iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, maks. 50 W, bas emiter

# Specifikacije

**Zvuk**

- Poboljšavanje zvuka: wOOx™ tehnologija, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 50 W

**Zvučnici**

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Izlazni stupanj zvučnika: Woofer od 2,5 inča

**Reprodukcija zvuka**

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, Ponovi
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, zaustavljanje
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Drugo: ID3 označavanje zapisa

**Tuner/prijem/prijenos**

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

**Mogućnost povezivanja**

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)

**Praktičnost**

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, Automatsko isključivanje
- Uređaj za punjenje: iPhone, iPod
- Vrsta zaslona: LCD
- Vrsta punjača: Prednja strana, Utor

**Dodatna oprema**

- Dodatna oprema u kompletu: AC kabel za napajanje, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipkom

**Dimenzije**

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 238 x 345 x 234 mm
- Širina ambalaže: 238 mm
- Visina ambalaže: 244 mm
- Dubina ambalaže: 445 mm
- Bruto masa: 3,6 kg
- Neto težina: 2,6 kg

**Napajanje**

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

**Kompatibilnost s uređajima iPod**

- Kompatibilnost: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

**Kompatibilnost s uređajima iPhone**

- Kompatibilnost: iPhone 5



Datum izdavanja  
2015-06-14

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95168  
EAN: 08 71258 16600 31

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)